


微调卡扣的使用方法


★ 如何使用以“SLG”开头的型号上的微调表扣

微调幅度可达约 6 毫米。
(可分三步调节, 每步 2 毫米)




如何增加表带长度

1. 抓住表带并提起, 使其抵住表带扣。




2. 抓住锁的末端, 推向表带扣, 以解除锁定 (①)。
在按住的同时, 将锁滑动至所需位置 (②)。




★ 在此过程中, 请注意不要夹伤手指。


★ 总共有四个调节位置, 包括初始位置。
将 ▲ 标记移动至与 | 标记指示对齐的位置。



3. 与所需位置对齐后松开。锁会在弹簧的作用下啮合。



4. 回转表带, 抵住表带扣, 使其返回闭合位置。



如何缩短表带长度

缩短表带无需执行上述步骤; 仅需推入表带即可调整长度。

