

วิธีใช้หัวล๊อคปรับแบบละเอียด


* จะใช้ตัวล๊อคปรับละเอียดกับนาฬิการุ่น "SLG" อย่างไร

ปรับละเอียดได้สูงสุด 6 มม.
(ปรับได้เป็นสามช่วงช่วงละ 2 มม.)




การขยายสายรัด

1. จับที่สายแล้วยกขึ้นกดกับบานพับ:




2. ปลดล๊อคโดยจับที่ส่วนปลายแล้วดันไปหา
บานพับ (①)
เลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการพร้อม ๆ กับกด
เข้า (②)


* ระวังอย่าหนีนิ้วตัวเอง




* ปรับได้ทั้งหมดสี่ตำแหน่ง รวมตำแหน่งเริ่มต้น
ปรับเครื่องหมาย ▲ ให้ตรงกับตัวกำกับ
ตำแหน่ง I



3. ปลดหลังจากได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ล๊อค
จะสับเข้าหากันโดยใช้แรงสปริง



4. หมสายรัดกลับเข้าหาบานพับเพื่อคืนกลับ
ไปที่ตำแหน่งปิดเก็บ



การร่นสายรัด

ขั้นตอนข้างต้นไม่จำเป็นสำหรับการร่นสายรัด เพียงแค่กดที่สายเพื่อปรับความยาว

