


Como utilizar a bracelete intermutável


Algumas correias incluem uma funcionalidade que facilita a sua remoção. Seguindo as instruções abaixo, pode remover e voltar a colocar a correia.

Como retirar a bracelete


1. Pressione a haste de aço para baixo para soltar a bracelete.



2. Ao premir a haste de aço para baixo, mova a bracelete para trás para a soltar da fixação da caixa.




3. Retire a bracelete completamente.




Como colocar a bracelete

1. Coloque a bracelete entre as asas da caixa e introduza a barra de mola no respetivo orifício.



2. Prima a haste de aço para baixo para mover a bracelete para dentro das fixações da caixa.



3. Puxe a bracelete para testar devidamente.

