


So verwenden Sie die Verlängerungsschließe mit Faltverschluss

Ist Ihre Uhr mit einem Metallarmband ausgestattet, das über eine Verlängerungsschließe mit Klappsicherung verfügt, können Sie die Armbandlänge bequem selbst anpassen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie die Uhr über einem Neoprenanzug oder über dicker Winterkleidung tragen.

- ① Heben Sie die Lasche um ca. 90° an, drücken Sie sie anschließend um weitere ca. 20° nach unten und halten Sie sie in dieser Stellung.
 - * Möglicherweise spüren Sie dabei einen leichten Widerstand, Sie brauchen dazu jedoch keine große Kraft aufzuwenden. Drücken Sie die Abdeckung bitte nicht mit Gewalt nach unten.
- ② Ziehen Sie das Armband leicht an der 6-Uhr-Seite der Uhr entlang der gebogenen Linie des Armbands.
 - * Auch hierfür ist nur ein geringer Kraftaufwand notwendig. Ziehen Sie bitte nicht mit Gewalt am Armband.
 - * Das Gleitstück kann für etwa 30 mm herausgezogen werden. Achten Sie darauf, es nicht weiter als bis zu der darauf angegebenen Markierung herauszuziehen.



- ③ Halten Sie den Drücker gedrückt und heben Sie die Schließe an, um sie zu entriegeln. Legen Sie die Uhr anschließend am Handgelenk an und schließen Sie das Armband.
- ④ Schließen Sie zuerst die Verriegelung (4-1) und dann die Abdeckung (4-2).
- ⑤ Stellen Sie mit der Hand, an der Sie die Uhr nicht tragen, die Länge des Gleitstücks so ein, dass die Uhr gut um Ihr Handgelenk passt.

