


So benutzen Sie die verriegelbare Verlängerungsschließe mit Feineinstellung


Sie können die Länge des Armbands mit dem Verstellmechanismus feineinstellen und zusätzlich den Handgelenkumfang durch Ausklappen des Bandendes verändern.




So verlängern Sie das Armband

Eine Feineinstellung von bis zu ca. 6 mm ist möglich. (Einstellbar in drei Schritten zu jeweils 2 mm)

1. Ziehen Sie das Uhrenarmband in Richtung Schließe.




2. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie das Ende des Armbandes greifen und gegen die Schließe drücken (①). Schieben Sie das Band in die gewünschte Position, während Sie es eindrücken (②).




* Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.


* Es gibt insgesamt vier Einstellpositionen, einschließlich der Ausgangsposition. Verschieben Sie ▲ die Markierung, um sie an der Markierungsführung I auszurichten.



3. Sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben, lassen Sie das Armband los. Die Verriegelung rastet durch die Kraft der Feder ein.



4. Klappen Sie das Armband wieder gegen die Schließe, um es erneut in die geschlossene Position zu bringen.




So kürzen Sie das Band

Zum Kürzen des Bandes ist das oben beschriebene Verfahren nicht erforderlich. Schieben Sie das Band einfach vor, um die Länge anzupassen.





Schieben Sie das GS-Emblem, um die Schnalle zu verriegeln oder zu lösen.

Das Öffnen und Schließen der Schnalle erfolgt durch Drücken die Druckknöpfe. Das Verschließen der Schnalle am Handgelenk funktioniert wie folgt:



1. Schieben Sie das GS-Emblem nach oben. In dieser Stellung kann die Druckknöpfe nicht gedrückt werden.



2. Schieben Sie das GS-Emblem nach unten. In dieser Stellung kann die Druckknöpfe gedrückt werden. In gelöster Position ist eine rote Linie sichtbar.






Abbildung der freigegebenen Drucktasten (rote Linie)


So klappen Sie das Bandende aus

Das Bandende lässt sich um 18 mm verlängern.


1. Ziehen Sie das Uhrenarmband in Richtung Schließe.



2. Schieben Sie das mit einem Pfeil gekennzeichnete Teil in Pfeilrichtung, um die Verriegelung zu lösen (①). Zum Verlängern ziehen Sie das Band nach vorne und schieben es weiter (②).



3. Klappen Sie das Armband wieder gegen die Schließe, um es erneut in die geschlossene Position zu bringen.



So klappen Sie das Bandende ein

Beim Einklappen können Sie das Band einfach durch Eindrücken verstauen, ohne einen Mechanismus zu betätigen.

