

So verwenden Sie die Schließe mit Feinverstellung


* So verwenden Sie die Schließe mit Feinverstellung bei Modellen, die mit „SLG“ beginnen.

Eine Feinverstellung von bis zu ca. 6 mm ist möglich.
(Verstellbar in drei Schritten zu jeweils 2 mm)




So verlängern Sie das Armband

1. Ziehen Sie das Uhrenarmband in Richtung Schließe.




2. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie das Ende des Armbandes greifen und gegen die Schließe drücken (①). Schieben Sie das Band in die gewünschte Position, während Sie es eindrücken (②).




* Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.


* Es gibt insgesamt vier Einstellpositionen, einschließlich der Ausgangsposition. Verschieben Sie ▲ die Markierung, um sie an der Markierungsführung I auszurichten.



3. Sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben, lassen Sie das Armband los. Die Verriegelung rastet durch die Kraft der Feder ein.



4. Klappen Sie das Armband wieder gegen die Schließe, um es erneut in die geschlossene Position zu bringen.



So kürzen Sie das Band

Zum Kürzen des Bandes ist das oben beschriebene Verfahren nicht erforderlich. Schieben Sie das Band einfach vor, um die Länge anzupassen.

