

Utilisation du fermoir à micro-ajustement


* Comment utiliser le fermoir à micro-ajustement sur les modèles commençant par "SLG".

Un micro-ajustement, jusqu'à 6mm environ, est possible.
(Réglable en trois étapes de 2 mm chacune)




Comment allonger le bracelet

1. Tenez votre bracelet et présentez le perpendiculairement à la boucle.




2. Déverrouillez le fermoir en saisissant l'extrémité et en la pressant contre la boucle (①). Faites glisser le bracelet jusqu'à la position souhaitée tout en maintenant la pression (②).




* Veillez à ne pas vous pincer les doigts.


* Il y a quatre positions réglables, position initiale comprise.
Déplacez le repère ▲ pour qu'il s'aligne sur le guide I.



3. Relâchez une fois la position souhaitée atteinte. Le verrou est enclenché par la force du ressort.



4. Remettez le bracelet en position normale.



Comment raccourcir le bracelet

La procédure ci-dessus n'est pas nécessaire pour raccourcir le bracelet ; il suffit de pousser le bracelet vers l'intérieur pour ajuster la longueur.

