


Sådan bruger du forlængerlåsen med mikrojustering


Du kan mikrojustere remlængden med justeringsmekanismen samt ændre håndledsomkredsen ved at folde remenden ud.




Sådan forlænges remmen

Ca. 6 mm mikrojustering er mulig. (Kan justeres i tre trin á 2 mm)


1. Hold dit armbånd og præsenter det vinkelret på spændet.




2. Åbn låsen ved at tage fat i enden og skubbe den mod spændet (1). Skub den til den ønskede position ved at presse den ind (2).




* Der er i alt fire mulige justeringer, herunder startpositionen. Flyt mærket ▲, så det flugter med det vejledende I-mærke.



3. Giv slip, når den ønskede position er opnået. Låsen går i indgreb takket være fjederens kraft.



4. Sæt armbåndet tilbage i sin normale position.




Sådan forkortes remmen

Ovenstående procedure er ikke påkrævet for at forkorte remmen. Du skal i stedet blot skubbe remmen for at justere længden.





Skub GS-emblemet for at låse spændet eller låse det op

Åbning og lukning af spændet sker ved et tryk på trykknapperne. Låsning af spændet mod håndleddet kan gøres på følgende måde :



1. Skub GS-emblemet opad. I denne position kan trykknapperne ikke trykkes ned.



2. Skub GS-emblemet nedad. I denne position kan trykknapperne trykkes ned. I frigjort tilstand vil en rød linje være synlig.






Illustration af de frigivne trykknapper (rød linje)


Sådan foldes remenden ud

Det er muligt at forlænge remenden med 18 mm.


1. Hold dit armbånd og præsenter det vinkelret på spændet.



2. Åbn låsen ved at skubbe delen med pilen i pilens retning (①).
Forlæng ved at trække i remmen og skubbe den (②).



3. Sæt armbåndet tilbage i sin normale position.



Sådan foldes remenden

Når remmen foldes, kan den opbevares ved blot at skubbe remmen ind uden at betjene nogen mekanisme.

