


## Cómo usar la correa intercambiable


Algunas correas (o brazaletes) incorporan un dispositivo específico que facilita su desmontaje. Siguiendo el procedimiento detallado a continuación, podrá retirar y volver a colocar la correa con total seguridad, preservando la integridad de las asas y el acabado de la caja.

### Cómo retirar la correa


1. Presione la varilla de acero hacia abajo para liberar la correa.



2. Mientras presiona la varilla de acero hacia abajo, mueva la correa hacia atrás para liberarla del saliente de la caja.




3. Quite la correa completamente.




## Cómo fijar la correa

1. Coloque la correa entre los salientes de la caja e inserte la varilla de resorte en el orificio de la varilla de resorte.



2. Presione la varilla de acero hacia abajo para encajar la correa en los salientes de la caja.



3. Tire de la correa para comprobar si está correcta.

