


## 可替換式錶帶使用方法

有些錶帶帶有便於拆卸的設計。


按照以下說明，您可以拆卸和安裝錶帶。依照下列說明，即可拆裝錶帶。

### 如何拆卸錶帶


1. 將鋼柱向下按，即可鬆開錶帶。



2. 下壓鋼柱的同時，向後拉動錶帶，使其脫離錶耳。




3. 即可將錶帶完全取下。




### 錶帶安裝方式

1. 將錶帶置於錶殼錶耳之間，並將彈簧桿插入彈簧桿孔中。



2. 將鋼柱向下按壓，使錶帶完全推入錶耳。



3. 拉動錶帶，測試是否穩固。

