


## Cara menggunakan tali jam tangan yang dapat dipertukarkan


Beberapa tali jam tangan memiliki fitur untuk melepasnya dengan mudah. Dengan mengikuti petunjuk di bawah ini, Anda dapat melepaskan dan memasang tali jam tangan.

### Cara melepaskan tali jam tangan


1. Tekan batang baja ke bawah untuk melepaskan tali jam tangan.



2. Sambil menekan batang baja ke bawah, gerakkan tali jam tangan ke belakang untuk melepaskannya dari lug kasing.




3. Lepaskan tali jam tangan sepenuhnya.




### Cara memasang tali jam tangan

1. Letakkan tali jam tangan di antara lug kasing, lalu masukkan batang pegas ke dalam lubang batang pegas.



2. Tekan batang baja ke bawah untuk memasukkan tali jam tangan ke dalam lug kasing.



3. Tarik tali jam tangan untuk memastikan pemasangan sudah aman.

