


Cara menggunakan jepitan ekstensi pengunci dengan penyetelan mikro


Anda dapat melakukan penyetelan mikro atas panjang tali jam tangan dengan mekanisme penyetelan serta mengubah keliling pergelangan tangan dengan membuka lipatan ujung tali jam tangan.




Cara memanjangkan tali jam

Penyetelan mikro dapat dilakukan kira-kira 6 mm. (Dapat disetel dalam 3 tahap, masing-masing 2 mm)

1. Pegang tali dan angka ke arah pengait




2. Lepaskan kuncian dengan memegang ujungnya dan dorong lagi ke arah pengait (①). Geser ke posisi yang diinginkan sambil menekannya (②).




* Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit selama prosedur ini.


* Total ada empat posisi penyetelan, termasuk posisi awal. Pindahkan tanda ▲ untuk menyejajarkan dengan panduan tanda I.



3. Lepaskan saat Anda telah menyejajarkan dengan posisi yang diinginkan. Penguncian dilakukan dengan tenaga pegas.



4. Putar kembali tali ke terhadap pengait untuk mengembalikannya ke posisi tertutup.




Cara memendekkan tali jam

Prosedur di atas tidak diperlukan untuk memendekkan tali jam; tekan saja tali jam untuk menyetel panjangnya.





Geser emblem GS untuk mengunci atau membuka kunci pengait



Membuka dan menutup pengait dilakukan dengan memencet tombol tekan. Mengunci pengait di pergelangan tangan dapat dilakukan dengan cara berikut:



1. Geser emblem GS ke atas. Dalam posisi ini, tombol tekan tidak dapat dipencet.



2. Geser emblem GS ke bawah. Dalam posisi ini, tombol tekan dapat dipencet. Dalam posisi terlepas, garis merah akan terlihat.




Ilustrasi tombol tekan yang dilepaskan (garis merah)


Untuk membuka lipatan ujung tali jam tangan

Tali jam tangan dapat dipanjangkan lagi hingga 18 mm.


1. Pegang tali dan angka ke arah pengait



2. Lepaskan kunci dengan menggeser bagian ukiran panah searah tanda panah tersebut (①). Panjangkan dengan menarik tali jam tangan dan menggesernya (②).



3. Putar kembali tali ke terhadap pengait untuk mengembalikannya ke posisi tertutup.



Untuk melipat ujung tali jam tangan

Ketika melipat tali jam tangan, Anda dapat menangkupkannya hanya dengan menekan tali jam tangan ke dalam tanpa mengoperasikan mekanisme apa pun.

