

Cara menggunakan jepitan penyetelan mikro


* Cara menggunakan jepitan penyetelan mikro pada model yang dimulai dengan huruf "SLG".

Penyetelan mikro hingga kira-kira 6 mm dapat dilakukan.
(Dapat disetel dalam tiga langkah, masing-masing 2 mm)




Cara memanjangkan tali jam

1. Pegang tali dan angka ke arah pengait




2. Lepaskan kunci dengan memegang ujungnya dan dorong lagi ke arah pengait (1). Geser ke posisi yang diinginkan sambil menekannya (2).


* Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit selama prosedur ini.




* Total ada empat posisi penyetelan, termasuk posisi awal. Pindahkan tanda ▲ untuk menyejajarkan dengan panduan tanda I.



3. Lepaskan saat Anda telah menyejajarkan dengan posisi yang diinginkan. Penguncian dilakukan dengan tenaga pegas.



4. Putar kembali tali ke terhadap pengait untuk mengembalikannya ke posisi tertutup.



Cara memendekkan tali jam

Prosedur di atas tidak diperlukan untuk memendekkan tali jam; tekan saja tali jam untuk menyetel panjangnya.

