


마이크로 조절 장치와 잠금식 연장 결쇠 사용 방법


조절 매커니즘으로 밴드 길이를 미세 조절하고 밴드 끝 부분을 펼쳐 손목 둘레를 조절할 수 있습니다.




밴드 조정 방법

최대 6mm까지 미세 조절할 수 있습니다. (2mm 3단계로 각각 조절 가능)


1. 밴드를 잡고 버클에 맞닿도록 들어올립니다.




2. 끝부분을 잡고 버클 ① 쪽으로 밀어서 잠금을 해제하세요. 그 후, 눌러가며 원하는 위치로 슬라이드하세요 ②.




* 초기 위치를 포함하여 총 4가지 조절 위치가 있습니다.
▲ 표식이 I 표식 가이드와 일치하도록 움직입니다.



3. 원하는 위치 맞춘 후 놓습니다. 스프링의 힘에 의해 잠금이 걸립니다.



4. 밴드를 버클쪽으로 돌리면 닫힌 상태로 돌아갑니다.




밴드를 줄이는 방법

밴드를 줄이는 데 위 절차를 수행할 필요가 없습니다. 단순히 밴드를 밀어 길이를 조절하면 됩니다.





버클을 잠그거나 잠금 해제하려면 GS 엠블럼을 미십시오.



푸시 버튼을 전환하면 버클을 열고 닫을 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 손목 버클을 잠글 수 있습니다.



1. GS 엠블럼을 위로 밀어 올립니다. 이 위치에서 푸시 버튼을 누를 수 없습니다.



2. GS 엠블럼을 아래로 밀어 내립니다. 이 위치에서 푸시 버튼을 누를 수 있습니다. 해제 위치에 붉은색 선이 보입니다.




해제된 푸시 버튼 도해 (붉은색 선)


밴드 끝 연장 방법

밴드 끝을 늘려 18mm 길이까지 연장할 수 있습니다.


1. 밴드를 잡고 버클에 맞닿도록 들어올립니다.



2. 화살표가 새겨진 부분을 화살표 ① 방향으로 밀어 잠금을 해제합니다. 밴드를 당겨서 밀어 길이를 늘립니다 ②.



3. 밴드를 버클쪽으로 돌리면 닫힌 상태로 돌아갑니다.



밴드 끝 수축 방법

밴드를 접을 때, 어떤 메커니즘도 작동하지 않고 밴드를 밀어 넣기만 하면 간단히 보관할 수 있습니다.

