


## 미세 조정 클라스트 사용방법


\* “SLG” 로 시작하는 모델에서 미세 조정 걸쇠를 사용하는 방법.

최대 6mm까지 미세 조절할 수 있습니다.  
(2mm 3단계로 각각 조절 가능)




### 밴드 조정 방법

1. 밴드를 잡고 버클에 맞당도록 들어올립니다.



2. 끝부분을 잡고 버클 (①) 쪽으로 밀어서 잠금을 해제하 세요.  
그 후, 눌러가며 원하는 위치로 슬라이드하세요 (②).




\*이 절차를 수행하는 동안 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오,

\*초기 위치를 포함하여 총 4가지 조절 위치가 있습니다.


▲ 표식이 I 표식 가이드와 일치하도록 움직입니다.



3. 원하는 위치 맞춘 후 놓습니다. 스프링의 힘에 의해 잠금이 걸립니다.



4. 밴드를 버클쪽으로 돌리면 닫힌 상태로 돌아갑니다.



### 밴드를 줄이는 방법

밴드를 줄이는 데 위 절차를 수행할 필요가 없습니다. 단순히 밴드를 밀어 길이를 조절하면 됩니다.

