



SEIKO WATCH CORPORATION  
[www.grand-seiko.com](http://www.grand-seiko.com)

JSY9RCDA-2303  
Printed in Japan



GS  
Grand Seiko

Spring Drive  
Operating Instructions  
9RA5, 9RA2

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้นาฬิกา Grand Seiko  
เพื่อให้ใช้นาฬิกา Grand Seiko ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
กรุณาอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้ก่อนใช้งานและ

เก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ท่านสามารถปรับขนาดสายนาฬิกาได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากท่านไม่สามารถนำนาฬิกาไปปรับขนาดสายกับร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพราะท่านไดรับนาฬิกาเป็นของกำนัล หรือหากท่านได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ที่กล่าวถึงในใบรับรองการรับประกันหรือเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับบริการได้จากร้านค้าอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ อย่างไรก็ตาม บางร้านค้าอาจไม่มีบริการดังกล่าว

ถ้านาฬิกาของคุณมีแผ่นฟิล์มกันรอยขีดข่วนที่หน้าปัด ต้องแน่ใจว่าคุณลอกแผ่นฟิล์มออกก่อนการใช้นาฬิกา หากใช้นาฬิกาโดยมีแผ่นฟิล์มติดอยู่ อาจมีสิ่งสกปรก ฝุ่น เหนือ หรือความชื้น ติดอยู่บนแผ่นฟิล์ม ซึ่งทำให้เกิดสนิมได้

สารบัญ

■ บทนำ - นาฬิกา Spring drive - .....	2
• ประวัติของ Spring Drive .....	3
• กลไกของ Spring Drive .....	4
• ความแตกต่างระหว่าง Spring Drive และนาฬิการะบบจักรกลทั่วไป .....	7
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน .....	8
■ วิธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ .....	9
■ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ .....	10
■ ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ .....	14
■ วิธีการใช้งาน .....	16
• เม็ดมะยม .....	16
• เข็มแสดงพลังงานสำรอง .....	17
• วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9RA5, 9RA2) .....	19
■ ฟังก์ชันของรุ่นต่างๆ .....	21
• ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว .....	21
• ตัวปรับเลื่อน .....	22
■ การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ .....	23
• บริการหลังการขาย .....	23
• การรับประกัน .....	24
• การดูแลประจำวัน .....	25
• สายนาฬิกา .....	26
• ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก) .....	27
• สารเรืองแสง .....	28
• ข้อควรระวัง .....	29
■ รายละเอียด (กลไก) .....	30

## ■ บทนำ - นาฬิกา Spring drive –

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจนาฬิกา Grand Seiko Spring Drive

Spring Drive เป็นกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของ Seiko ซึ่งความแม่นยำถูกควบคุมโดยกลไกควอตซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังลานนาฬิกาในการขับเคลื่อนเป็นเวลา

Spring Drive เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ผสมผสานและเชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุด

นาฬิกาเชิงกลที่เปี่ยมไปด้วยความมีระดับความประณีตและความเที่ยงตรงเทียบเท่ากับนาฬิกาควอตซ์คือนาฬิกาที่มีความล้ำสมัยและความพิถีพิถันพร้อมจะก้าวไปกับทุกจังหวะชีวิตของท่าน

นี่คือนาฬิกาที่สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนยุคใหม่ที่แสวงหาความมีพลังและความสะอาดสบายในชีวิต

นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกา Grand Seiko Spring Drive

## SEIKO WATCH CORPORATION

## ประวัติของ Spring Drive

### ความผันข้ามทศวรรษของ Grand Seiko

ประวัติศาสตร์ของ Grand Seiko คือสัญลักษณ์แห่งการบรรลุถึงจุดสุดยอดแห่งความพยายามและการพัฒนาเพื่อแสวงหานาฬิกาที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเสมอ

นาฬิกา Grand Seiko ถือกำเนิดขึ้นในปี 1960 มาถึงจุดสูงสุดในวงการนาฬิการะบบจักรกลทั่วโลกตอนปลายปี 1960 หลังจากหายไปนานหลายสิบปี ในปี 1993 Grand Seiko ซีรีส์ 9F ที่มีการเดินด้วยกลไกควอตซ์มาตรฐานระดับโลกได้ออกวางจำหน่าย

ค.ศ. 1998 ซีรีส์ Grand Seiko 9S ซึ่งใช้ระบบกลไกควอตซ์มาตรฐานระดับโลกโดยการผสมผสานทักษะของช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์แบบของ Grand Seiko ด้านนาฬิกาจักรกลอีกครั้ง นอกจากนี้ในขณะที่ใช้เพียงพลังจากการคลายตัวของลานนาฬิกาหลักเพียงอย่างเดียว Spring Drive นี้ให้ความเที่ยงตรงมากกว่านาฬิกาจักรกลทั่วไป และนาฬิกาเรือนนี้ยังรักษาแนวคิดของ Grand Seiko ที่จะไม่หยุดยั้งในการท้าทายเพื่อสร้างสรรค์นาฬิกาที่ใช้งานจริงได้ดีที่สุดต่อไปด้วย

- |           |   |
|-----------|---|
| ค.ศ. 1960 | ● วางจำหน่าย Grand Seiko รุ่นแรก  |
| ค.ศ. 1964 | ● เข้าร่วมการแข่งขัน Neuchatel Observatory Competition ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรก                                     |
| ค.ศ. 1968 | ● วางจำหน่ายนาฬิกาไซลานอัตโนมัติ (หมายเลขเครื่อง 61GS) 10 ปีรุ่นแรกของญี่ปุ่น   |
| ค.ศ. 1968 | ● คว่ำรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Geneva Observatory Competition ในสวิตเซอร์แลนด์ประเภทนาฬิกาจับเวลาาระบบกลไก               |
| ค.ศ. 1978 | ● ยื่นขอสิทธิบัตรสำหรับกลไก Spring Drive เป็นครั้งแรก   |
| ค.ศ. 1982 | ● ยื่นขอสิทธิบัตรสำหรับกลไก Spring Drive (ลงทะเบียนแล้ว) และเริ่มการพัฒนาขั้นแรก  |
| ค.ศ. 1988 | ● วางจำหน่าย Grand Seiko ระบบควอตซ์รุ่นแรก  |
| ค.ศ. 1993 | ● เริ่มการพัฒนา Spring Drive ครั้งที่สอง  |
|           | ● วางจำหน่ายซีรีส์ Grand Seiko 9F ซึ่งใช้ระบบควอตซ์มาตรฐานระดับโลก  |
| ค.ศ. 1997 | ● เริ่มการพัฒนา Spring Drive ครั้งที่สาม  |
|           | ● เปิดตัวเทคโนโลยี Spring Drive ที่ Swiss Society of Chronometry (SSC)  |
| ค.ศ. 1998 | ● จัดแสดง Spring Drive ที่ BASELWORLD   |
|           | ● วางจำหน่ายซีรีส์ Grand Seiko 9S ซึ่งใช้ระบบเชิงกลโดยการผสมผสานทักษะช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย |
|           | ● เริ่มต้นการพัฒนา Spring Drive แบบซินไซลานอัตโนมัติ  |
| ค.ศ. 1999 | ● วางจำหน่าย Spring Drive รุ่นไซลานด้วยมือ (หมายเลขเครื่อง 7R68) Limited Edition จาก SEIKO                              |
| ค.ศ. 2002 | ● วางจำหน่าย Spring Drive รุ่นไซลานด้วยมือ (หมายเลขเครื่อง 7R88) Limited Edition จาก CREDOR                             |
| ค.ศ. 2004 | ● วางจำหน่าย Grand Seiko Spring Drive รุ่นไซลานอัตโนมัติ (หมายเลขเครื่อง 9R65)  |
| ค.ศ. 2007 | ● วางจำหน่าย Grand Seiko โคโรโนกราฟ (9R86) รุ่นแรก  |
| ค.ศ. 2016 | ● วางจำหน่าย 9R01 8Days ซึ่งทำให้มีการใช้งานที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องด้วยสามกระปุกลาน                                     |
| ค.ศ. 2020 | ● เปิดตัว Spring Drive 9RA5 ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเที่ยงตรงสูงและสำรองพลังงานได้นาน 5 วัน                          |

## กลไกของ Spring Drive ①

สัมผัสของนาฬิการะบบจักรกล

+

ความเที่ยงตรงระดับสูงเทียบเท่ากับนาฬิกาควอตซ์  
นี่คือแนวคิดของ Spring Drive

เริ่มจากระบบในการขับเคลื่อนของนาฬิกา

หลักการในการขับเคลื่อนของนาฬิกาแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกัน

ซึ่งมีทั้ง **ประเภทระบบจักรกลและประเภทควอตซ์**

นาฬิกากระบบจักรกลคือการไหลของลานนาฬิกาและพลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกา

กลไกที่นาฬิกาสร้างขึ้นโดยฝีมือคุณภาพสูงและความชื่นชมที่มีต่อช่างฝีมือผู้ชำนาญงานด้วยความมุ่งมั่น

คุณสามารถสัมผัสถึงความนุ่มนวลและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของช่างฝีมือในเสียงเดินของนาฬิกา

ในส่วนของนาฬิกากระบบควอตซ์ใช้แบตเตอรี่ในการสั่นสะเทือนผลึกควอตซ์และขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาด้วยมอเตอร์นาฬิกาชนิดนี้มีความเที่ยงตรงสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า

Spring Drive คืออะไร?

Spring Drive ไม่ใช่ทั้งนาฬิกากระบบจักรกลและนาฬิกาควอตซ์

นิยามของ Spring Drive คือ **“นาฬิกากระบบจักรกลที่มีความเที่ยงตรงในระดับเดียวกับนาฬิกาควอตซ์”**

Spring Drive คือระบบขับเคลื่อนในตัวเองที่เนรมิตความเที่ยงตรงในระดับเดียวกับนาฬิกาควอตซ์ด้วยพลังจาก

ลานนาฬิกาเท่านั้นไม่มีแบตเตอรี่ มอเตอร์หรือแบตเตอรี่สำรอง

ความเที่ยงตรงเฉลี่ยรายเดือนที่  $\pm 10$  วินาทีหรือ  $\pm 15$  วินาทีเทียบเท่ากับนาฬิกาควอตซ์สามารถทำได้โดยใช้เพียง


พลังงานจากลานนาฬิกาหลักเท่านั้น

Spring Drive เป็นกลไกที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Seiko ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ SEIKO ทั้งใน **เชิงกลและเชิง**

**อิเล็กทรอนิกส์**

ความเที่ยงตรงระดับนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน

สามารถดูคำอธิบายในหน้าถัดไป



## กลไกของ Spring Drive ②

พลังของลานนาฬิกาถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือหัวใจ  
ของ Spring Drive

สิ่งที่ควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิกากระบบจักรกลคือ Balance Spring หรือสายไขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนวดย  
ควบคุมความเร็วที่เรียกว่า Balance Wheel หรือจักรกรอก  
ส่วนนี้มีอิทธิพลต่อความเที่ยงตรงในระดับหนึ่งเพราะทำจากโลหะซึ่งขยายและหดตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ  
อุณหภูมิ

Spring Drive แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากนาฬิกากระบบจักรกลทั่วไปในชิ้นส่วนควบคุมความเร็วนี้

Spring Drive นั้นขับเคลื่อนด้วยลานนาฬิกา แต่นำเอาชุดควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย **เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, วงจร IC และคริสตัลอสซิลเลเตอร์**

ในรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย ในตอนท้ายของเฟืองขับที่ทำให้เข็มเดิน มีชุดเฟืองเพิ่มความเร็วพร้อม Glide Wheel


กำลังจากการคลายตัวของลานนาฬิกาจะไปขับ Glide Wheel ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดเพื่อขับเคลื่อน **คริสตัลอสซิลเลเตอร์และ IC**

IC จะควบคุมความเร็วในการหมุนของ Glide Wheel โดยการใช้และการปล่อย **เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า**, ในขณะที่เปรียบเทียบความเที่ยงตรงของสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยคริสตัลอสซิลเลเตอร์และความเร็วในการหมุนของ **Glide Wheel**

นอกจากนี้ การถ่ายโอนพลังงานจากฟันเฟืองยังมีประสิทธิภาพและใช้ IC ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้พลังงานต่ำ  
ทำให้มีการใช้พลังงานสำรองน้อยกว่านาฬิกากลไกปกติ

ระบบขับเคลื่อนที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมอบ **ความเที่ยงตรงในระดับควอตซ์**

นี่คือ Spring Drive



## กลไกของ Spring Drive ③

ขออธิบายกลไก Spring Drive ทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่าย  
นี่คือการทำงานของ Spring Drive

1

### ลานนาฬิกา

ลานนาฬิกาถูกไขด้วยการหมุนของโรเตอร์(หรือด้วย การหมุนเมียดมะยม) และพลังจากการคลายของลานนาฬิกาคือ แหล่งพลังงานเพียงแห่งเดียว

2

### ชุดเฟืองขับ • เข็มนาฬิกา

พลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะถูกส่งผ่านชุดเฟืองเพื่อขับเคลื่อนเข็มนาฬิกา ไม่มีมอเตอร์หรือแบตเตอรี่ติดตั้งทั้งสิ้น

3

### ระบบควบคุม ไตรซิงโคร เร็กกูเลเตอร์

พลังจากการคลายของลานนาฬิกาทำหน้าที่หมุนGlide Wheel จึงก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยขึ้นในขดลวดเพื่อขับเคลื่อนแผงวงจรและคริสตัลอสซิลเลเตอร์ ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นบนGlide Wheel แผงวงจรจะตรวจจับความเร็วในการหมุนของGlide Wheelตามความถี่ตรงในการส่งคลื่นไฟฟ้าของผลึกคริสตัลและปรับความเร็วในการหมุนของGlide Wheelด้วยการส่งและหยุดเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าไปพร้อมกัน

## ความแตกต่างระหว่าง Spring Drive และนาฬิการะบบจักรกลทั่วไป

สำหรับ Spring Drive หลังจากลานนาฬิกาถูกขึ้นลานพลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาในลักษณะเดียวกับนาฬิกาแบบจักรกลทั่วไป  
ความแตกต่างอย่างเดียวนาฬิกาแบบจักรกลทั่วไปอยู่ที่หน่วยควบคุมความเร็ว (กลไกในการควบคุมความเที่ยงตรง)

### ○ ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ความเที่ยงตรงของนาฬิกาแบบจักรกลขึ้นอยู่กับBalance Springที่ติดอยู่กับส่วนที่เรียกว่า "Balance Wheel หรือจักรกรอก" ชิ้นส่วนนี้มีความยืดหยุ่นและหดตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบถึงความเที่ยงตรงของนาฬิกา ซึ่งความเที่ยงตรงของ Spring Drive นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหมือนกับนาฬิกาแบบจักรกลเพราะมีผลึกคริสตัลทำหน้าที่คอยควบคุม (เพิ่มเติม) ความเที่ยงตรงของ Spring Drive อัตราเฉลี่ยรายเดือน  $\pm 10$  วินาที หรือ  $\pm 15$  วินาที คือความเที่ยงตรงของนาฬิกาเมื่อเมื่อสวมบนข้อมือระหว่างช่วงอุณหภูมิ 5°C และ 35°C

### ○ ความแตกต่างของตำแหน่งที่ใส่

สำหรับนาฬิกาแบบจักรกลนั้น ความเที่ยงตรงจะได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างในตำแหน่งหรือทิศทางของนาฬิกา ซึ่งจะเกิดจากจักรกรอกที่ควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิกาแบบจักรกล เนื่องจากความแตกต่างของตำแหน่ง พื้นที่ที่เพลของหน้าสัมผัสจักรกรอกกับส่วนอื่นจึงมีความแตกต่างกับส่วนอื่นๆ และความแตกต่างในแรงต้านทานมีผลต่อความเที่ยงตรง เนื่องจาก Spring Drive ใช้คริสตัลอสซิลเลเตอร์ไม่ใช่จักรกรอก, ความเที่ยงตรงจึงไม่ได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งที่แตกต่างกัน

### ○ การกระแทก

โดยทั่วไปนาฬิกาแบบจักรกลจะเปราะบางต่อการกระแทก หากนาฬิกาได้รับการกระแทกแรงสั่นสะเทือนของจักรกรอก (มุมที่จักรกรอกหมุนไปทางซ้ายและขวา) จะเปลี่ยนไปรวมไปถึงรูปทรงของสายโซ่เองก็เปลี่ยนไปด้วย ด้วยเหตุนี้ Spring Drive จึงเหนือกว่านาฬิกาแบบจักรกลด้านความทนทานต่อการกระแทกเพราะใช้คริสตัลอสซิลเลเตอร์ไม่ใช่จักรกรอก

### ○ การล้างเครื่อง

นาฬิกาแบบจักรกลทั่วไปจะมีชิ้นส่วนที่อาจสึกกร่อนและได้รับความเสียหายรุนแรงได้แก่จักรกรอก, ม้า (pallet fork), เฟืองเอสเคป (escape wheel) และเฟืองเล็ก (pinion) รวมเรียกว่าหน่วยควบคุมความเร็วหรือเอสเคปเมนต์ (escapement) ชิ้นส่วนเหล่านี้ "สัมผัส" กันเองเพื่อควบคุมการคลายลานของลานนาฬิกา สำหรับ Spring Drive การสึกกร่อนและเสียหายมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่านาฬิกาแบบจักรกลทั่วไปเพราะความเร็วในการหมุนของGlide Wheelถูกควบคุมโดยเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ง "ปราศจากการสัมผัส" อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงสร้างของชุดเฟืองขับนั้นเหมือนกับนาฬิกาแบบจักรกลทั่วไปจึงมีการสัมผัสกันของเฟืองต่างๆยังทำให้เกิดผงจากการเสียดสีได้ จึงแนะนำให้ทำการล้างเครื่องทุกสามถึงสี่ปี

## ■ ข้อควรระวังในการใช้งาน

### ⚠ คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย เช่น การบาดเจ็บร้ายแรง

### หยุดการสวมนาฬิกาทันที ในกรณีต่อไปนี้

- ถ้าเรือนหรือสายนาฬิกามีขมอมมเนื่องจากสึกกร่อน หรือสาเหตุอื่น
- ถ้าสลักสายนาฬิกายื่นทะลออกมา
- \* ปรีกษาที่ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายนาฬิกา ให้ทันที หรือมีการบันทึกชื่อเครื่องขายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว้บนใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา

### เก็บนาฬิกาและชิ้นส่วน ให้ห่างมือทารกและเด็ก

#### ระวังป้องกัน

ไม่ให้ทารกหรือเด็กกลืนชิ้นส่วนต่างๆ หากมีการกลืนแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนใดๆ ต้องไปพบแพทย์ทันที เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทารกหรือเด็กได้

### ⚠ ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย เช่น การบาดเจ็บเล็กน้อย, การชำรุดเสียหายต่อตัวนาฬิกา

### หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเก็บนาฬิกาไว้ในสภาพดังต่อไปนี้

- ใกล้กับสารระเหย (เครื่องสำอาง เช่น น้ำยาล้างเล็บ สารโล้แมลง ดินเนอร์ที่ระเหยได้)
- ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน
- สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กอย่างแรง หรือไฟฟ้าสถิตย์
- สถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง
- สถานที่ที่มีความชื้นสูง
- สถานที่ที่มีฝุ่นละออง

### ถ้าสังเกตเห็นอาการแพ้ หรือระคายผิวหนัง

ให้หยุดใช้งานนาฬิกาทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือด้านภูมิแพ้

### ข้อควรระวังอื่นๆ

- การปรับสายโลหะต้องใช้ฝีมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะ
- โปรดสอบถามร้านค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนสายโลหะ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มือหรือนิ้วมือและอาจทำให้ชิ้นส่วนสูญหาย
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือตัดแปลงใดๆ
- เก็บนาฬิกาให้พ้นมือเด็กทารกและเด็กเล็ก โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือผื่นแพ้ หรืออาการคันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กสัมผัสกับนาฬิกา
- หากนาฬิกาของคุณเป็นแบบพก หรือแบบจี้ห้อย สายรัดหรือโซ่ที่ติดกับนาฬิกาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เสื้อผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆของร่างกายได้
- โปรดจำไว้ว่าหากนาฬิกาถูกถอดออกและวางทิ้งไว้ ตัวเรือนและสายนาฬิกาและตะขอจะถูกล้างทำความสะอาดโดยอัตโนมัติด้านหลังตัวเรือนได้ เราขอแนะนำให้วางผ้านุ่มระหว่างตัวเรือนด้านหลัง, สายนาฬิกาและตะขอหลังจากถอดนาฬิกาออก

## ■ วิธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ

### เกี่ยวกับหมายเลขเครื่อง


หมายเลขเครื่องจะเป็นตัวเลขสี่หลักที่ระบุของกลไกนาฬิกา (ส่วนกลไกของนาฬิกา) นาฬิกา Grand Seiko ติดตั้งด้วยกลไกนาฬิกาแบบพิเศษและหมายเลขเครื่องกลไกระบบจักรกลเริ่มต้นด้วย "9S" หมายเลขเครื่องสปริงไดรฟ์เริ่มต้นด้วย "9R" และหมายเลขเครื่องควอทซ์จะถูกระบุด้วยตัวเลข 4 หลักเริ่มต้นด้วย "9F", "8J" และ "4J"

### วิธีเช็คหมายเลขเครื่อง

เลข 4 หลักที่ฝาหลังคือเลขเครื่อง

<ด้านหลังตัวเรือนแบบใส>

<ด้านหลังตัวเรือนของนาฬิกาของนักดำน้ำ>



สมรรถนะการกันน้ำ

หมายเลขตัวเรือน  
【ตัวอย่าง】9RA5-0AA0

หมายเลขเครื่อง

\* รูปข้างบนนี้เป็นตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากรูปบนแผ่นปิดด้านหลังของนาฬิกาทาง

### ความสามารถในการกันน้ำ

ตารางด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายแต่ละระดับของสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกา คุณควรศึกษาก่อนการใช้งานนาฬิกา

การระบุที่ฝาหลัง	สมรรถนะการกันน้ำ	เงื่อนไขการใช้
ไม่ระบุ	ไม่กันน้ำ	หลีกเลี่ยงจากหยดน้ำหรือหือ
WATER RESISTANT	กันน้ำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน	นาฬิกาทนต่อการโดนน้ำโดยบังเอิญในชีวิตประจำวัน <b>⚠ คำเตือน</b> ไม่เหมาะกับการว่ายน้ำ
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	กันน้ำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ 10 (20) ความดันบรรยากาศ	นาฬิกาไม่เหมาะกับการดำน้ำที่ไม่ใช่กระบอกอากาศ
DIVER'S WATCH 200m	นาฬิกาที่สามารถใช้สำหรับการดำน้ำ ที่ใช้ถังออกซิเจนและสามารถทนแรงดันน้ำที่ระดับความลึก 200 เมตร	นาฬิกาไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำลึกแบบสคูป้าที่แท้จริง
DIVER'S WATCH 600m FOR SATURATION DIVING	สามารถสวมใส่นาฬิกาในขณะที่ดำน้ำแบบใช้แก๊สฮีเลียมและนาฬิกาสามารถต้านทานแรงดันน้ำที่ระดับความลึก 600 เมตรได้	นาฬิกาไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำระยะยาว

RM76

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ

### ⚠ ข้อควรระวัง



#### ห้ามหมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมาขณะใช้นาฬิกาเป็ยก

เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปในนาฬิกาได้

\* หากพื้นผิวด้านในกระจกขุ่นมัวเนื่องจากการควบแน่น หรือเกิดน้ำหยดเล็ก ๆ เกาะอยู่ภายในตัวเรือนนาฬิกาเป็นเวลานาน สมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกาจะลดลง ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการรับประกันหรือเว็บไซต์ของเราทันที



#### ห้ามปล่อยให้มีความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบนนาฬิกาเป็นเวลานาน

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพในการกันน้ำของตัวนาฬิกาจะลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางขอบกระจกหรือยางกันน้ำตามจุดต่างๆ หรือการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลส



#### ห้ามใส่นาฬิกาขณะอาบน้ำหรืออบซาวนา

ไอน้ำ สู่ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของน้ำพุร้อนอาจเร่งการเสื่อมสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกา

## หากระดับการกันน้ำของนาฬิการะบุไว้ว่า "WATER RESISTANT"

### ⚠ คำเตือน



#### อย่าสวมนาฬิกาในการดำน้ำลึกหรือการดำน้ำระยะยาว

โดยปกตินาฬิกาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการดำน้ำลึกหรือการดำน้ำระยะยาว จะต้องได้รับการ ตรวจสอบภายใต้สภาวะการทำงานที่เข้มงวด ซึ่งการตรวจสอบนั้นไม่ได้ทำ ให้ใช้นาฬิกาเพื่อการดำน้ำโดยเฉพาะเท่านั้น

### ⚠ ข้อควรระวัง



#### ห้ามนำนาฬิกาโดนน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง

แรงดันน้ำของน้ำก๊อกจากก๊อกน้ำมีมากพอที่จะลดสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกากันน้ำทั่วไป

## หากระดับการกันน้ำของนาฬิการะบุไว้ว่า "DIVER'S WATCH 200m"

### ⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้นาฬิกาในการดำน้ำระยะยาวโดยใช้ก๊าซซีเลียม
- ขณะดำน้ำ ห้ามปรับเปลี่ยนหรือใช้นาฬิกาในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้เท่านั้น

### ⚠ ข้อควรระวัง

ก่อนใช้นาฬิกาของนักดำน้ำ ท่านควรผ่านการฝึกฝนการดำน้ำในหลากหลายรูปแบบและมีประสบการณ์ให้จำเป็นสำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัยขณะดำน้ำ ควรทำตามกฎของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด

## หากระดับการกันน้ำของนาฬิการะบุไว้ว่า "DIVER'S WATCH 600m FOR SATURATION DIVING"

### ⚠ คำเตือน

- ผลลัพธ์ของนี้ใช้งานได้กับการดำน้ำระยะยาว อยาใช้ผลลัพธ์นี้สำหรับการดำน้ำระยะยาววันแต่คุณจะมีประสบการณ์และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำระยะยาวที่ปลอดภัย, มีความคุ้นเคยกับการใช้งานและการจัดการกับผลลัพธ์นี้ได้อย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบการทำงานทั้งหมดของผลลัพธ์นี้ก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง
- ตรวจสอบว่าคุณได้ทำการตรวจสอบระดับความลึกที่ระบุบนหน้าปัดหรือด้านหลังนาฬิกาอย่างระมัดระวังและอย่าใช้นาฬิกาใต้น้ำลึกกว่าความลึกที่ระบุ
- ขณะดำน้ำ ห้ามปรับเปลี่ยนหรือใช้นาฬิกาในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้เท่านั้น

### ⚠ ข้อควรระวัง



ก่อนใช้นาฬิกาของนักดำน้ำ ท่านควรผ่านการฝึกฝนการดำน้ำในหลากหลายรูปแบบและมีประสบการณ์ให้จำเป็นสำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัยขณะดำน้ำ ควรทำตามกฎของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด

## ข้อควรระวังสำหรับการดำน้ำ (เหมือนกันทั้งการดำน้ำแบบสกูบาและการดำน้ำแบบอิมตัว)

### ○ ก่อนดำน้ำ

ตรวจสอบตามรายการต่างๆ ต่อไปนี้  
"ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ" → หน้า 14

- 1 ทำการตั้งเวลาไว้ถูกต้องแล้ว
- 2 เช็มแสดงพลังงานสำรองแสดงระดับพลังงานที่เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าควอเตอร์หนึ่ง หากพลังงานที่มีเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ให้หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาหลัก "เช็มแสดงพลังงานสำรอง" → หน้า 17 "วิธีการไขลานนาฬิกา" → หน้า 19
- 3 ขอบหน้าปัดหมุนได้ไม่ติดขัด (ขอบหน้าปัดต้องไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป) "ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว" → หน้า 21
- 4 เม็ดมะยมสกูบาเข้าที่เรียบร้อยแล้ว "เม็ดมะยมแบบล็อกด้วยสกูบา" → หน้า 16
- 5 ไม่พบความผิดปกติเช่น ตาหินหรือรอยแตกบนสายนาฬิกาหรือกระจกหน้าปัด
- 6 สายนาฬิกาเชื่อมต่อกับแท่งสปริง หัวเข็มขัดและชิ้นส่วนอื่นๆ อย่างมั่นคงดี




**⚠ ข้อควรระวัง** หากพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อนาฬิกา หรือศูนย์บริการลูกค้าของมีคาร์ปที่กซื้อเครื่องช่วยการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ใ้รับปรึกษาสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา

### ○ ขณะดำน้ำ

ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะดำน้ำ



สวมนาฬิกาดำน้ำได้เฉพาะในระดับความลึกที่มีค่ากับไว้บนหน้าปัดเท่านั้น



อย่าปรับเปลี่ยนเม็ดมะยมหรือกดปุ่มใดๆ ใต้น้ำ




ระวังอย่าให้นาฬิกากระทบกับวัตถุที่มีความแข็ง เช่น หิน



ขอบตัวเรือนอาจหมุนยากขึ้นเล็กน้อยเมื่ออยู่ใต้น้ำ ซึ่งไม่ใช่อาการชำรุดแต่อย่างใด

### ○ หลังดำน้ำ

หลังเสร็จสิ้นการดำน้ำ กรุณาทำตามคำแนะนำเพื่อดูแลรักษาดังต่อไปนี้




ล้างนาฬิกาในน้ำสะอาดและขัดจนแห้งสนิท  
อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง ให้แช่ในภาชนะใส่น้ำแล้วล้าง





## ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

### 9RA5 (รุ่นสำหรับนักดำน้ำ)




- ① เข็มแสดงพลังงานสำรอง  
→ หน้า 17
- ② เข็มวินาที
- ③ เข็มชั่วโมง
- ④ เข็มนาฬิกา
- ⑤ วันที่
- ⑥ เม็ดมะยม  
→ หน้า 16
- ⑦ ขอบหน้าปัดหมุนได้  
→ หน้า 21

การตั้งค่าเวลาและวันที่ → หน้า 19  
ฟังก์ชันของรุ่นดำน้ำ → หน้า 21  
ข้อควรระวังในการดำน้ำ → หน้า 12

### 9RA2 (รุ่นธรรมดา)

#### <หน้าปัด>



- ① เข็มชั่วโมง
- ② เข็มวินาที
- ③ เข็มนาฬิกา
- ④ วันที่
- ⑤ เม็ดมะยม  
→ หน้า 16

การตั้งค่าเวลาและวันที่ → หน้า 19

#### <ด้านหลังตัวเรือน>




- ⑥ เข็มแสดงพลังงานสำรอง  
→ หน้า 17

\* รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

## วิธีการใช้งาน

### เม็ดยะยม

เม็ดยะยมมีสองประเภทคือแบบปกติและแบบที่สามารถล็อกได้ โปรดตรวจสอบเม็ดยะยมของนาฬิกาที่คุณใช้



\* หมุนเม็ดยะยมเป็นครั้งคราว → หน้า 25

### เม็ดยะยมแบบล็อกด้วยสกรู

เม็ดยะยมแบบล็อกด้วยสกรูมีคุณสมบัติเด่นคือมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดยะยมได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ


- มีความจำเป็นในการปลดล็อกเม็ดยะยมแบบล็อกด้วยสกรูก่อนใช้งาน
- เมื่อใช้งานเม็ดยะยมเสร็จแล้ว ให้แน่ใจว่าได้หมุนล็อกอีกครั้ง

#### [วิธีการปลดล็อกเม็ดยะยม]

หมุนเม็ดยะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อปลดล็อก: ตอนนี้สามารถใช้งานเม็ดยะยมได้แล้ว

#### [วิธีการล็อกเม็ดยะยม]

หมุนเม็ดยะยมตามเข็มนาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา) ขณะที่กดเม็ดยะยมเข้าหาตัวนาฬิกาเบาๆ จนหยุด




## เข็มแสดงพลังงานสำรอง

### เข็มแสดงพลังงานสำรองบอกให้ทราบสถานะของการไขลานนาฬิกา

ก่อนที่จะถอดนาฬิกาออกจากข้อมือให้สังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อดูว่านาฬิกามีพลังงานเหลือพอจะเดินจนถึงครั้งต่อไปที่ท่านจะสวมหรือไม่ หากจำเป็นควรถูกไขลานนาฬิกา (เพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาหยุดเดินควรถูกไขลานนาฬิกาเพื่อเก็บพลังงานเอาไว้ให้สามารถเดินได้นานขึ้น)

### <สำหรับ CAL. 9RA5>



เข็มแสดงพลังงานสำรอง

- \* ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่องของนาฬิกาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เช่น จำนวนชั่วโมงที่สวมใส่ นาฬิกา หรือการเคลื่อนไหวขณะสวมใส่นาฬิกา
- \* ในกรณีที่ท่านใส่นาฬิกาเพียงระยะเวลาสั้นๆ ควรสังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลือ หากจำเป็นควรถูกไขลานนาฬิกา

### วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง			
ระดับการไขลานของลานนาฬิกา	ไขลานเต็มที่	ไขลานครึ่งเดียว	ไม่ได้ไขลาน
จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้	ประมาณ 120 ชั่วโมง (5 วัน)	ประมาณ 60 ชั่วโมง (2.5 วัน)	นาฬิกาหยุดหรืออาจเดินช้าลง

\* นาฬิกาเรือนนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อไม่ให้มีการไขลานมากเกินไป เมื่อลานถูกไขเต็มที่แล้วลานนาฬิกาจะหลบเข้าไปด้านในเพื่อปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณ์ดังกล่าวท่านยังสามารถหมุนเม็ดยะยมได้โดยไม่ต้องถอดนาฬิกาออก อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการไขลานนาฬิกาเกินความจำเป็น

## <สำหรับ CAL. 9RA2>

เข็มแสดงพลังงานสำรองอยู่ที่ด้านหลังของนาฬิกา



เข็มแสดงพลังงานสำรอง

- \* ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่องของนาฬิกาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เช่น จำนวนชั่วโมงที่สวมใส่นาฬิกา หรือการเคลื่อนไหวขณะสวมใส่นาฬิกา
- \* ในกรณีที่ท่านใส่นาฬิกาเพียงระยะเวลานั้นๆ ควรสังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลือ หากจำเป็นควรไขลานนาฬิกา

## วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง			
ระดับการไขลานของลานนาฬิกา	ไขลานเต็มที่	ไขลานครึ่งเดียว	ไม่ได้ไขลาน
จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้	ประมาณ 120 ชั่วโมง (5 วัน)	ประมาณ 60 ชั่วโมง (2.5 วัน)	นาฬิกาหยุดหรืออาจเดินช้าลง

\* นาฬิกาเรือนนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มีการไขลานมากเกินไป เมื่อลานถูกไขเต็มที่แล้วลานนาฬิกาจะหลบเข้าไปด้านหลังเพื่อปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณ์ดังกล่าวท่านยังสามารถหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มได้โดยไม่ทำอันตรายต่อนาฬิกาอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการไขลานนาฬิกาเกินความจำเป็น

## วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9RA5, 9RA2)

### วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

- นาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบไขลานอัตโนมัติ (มีฟังก์ชันไขลานด้วยมือ)
- ลานนาฬิกาสามารถขึ้นลานได้โดยอัตโนมัติจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะสวมอยู่บนข้อมือ นอกจากนี้ยังสามารถไขลานได้ด้วยวิธีการหมุนเม็ดมะยม
- กรุณาดูเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่ "วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง" → หน้า 17
- เมื่อเริ่มใช้ฟังก์ชันจับเวลาแนะนำให้ไขลานนาฬิกาด้วยการหมุนเม็ดมะยม เพื่อไขลานนาฬิกา ให้คลายเกลียวเม็ดมะยมและหมุนให้อยู่ในตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ชั่วๆ หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) ลานนาฬิกาจะคลาย การหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้กำลังแกนนาฬิกาในการเดินเป็นเวลาประมาณสิบชั่วโมง
- ถ้าท่านใส่นาฬิกาสิบสองชั่วโมงติดต่อกันสามถึงห้าวัน นาฬิกาจะได้รับการไขลานเต็มที่
- \* หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0°C) ควรรักษาให้เข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งชั่วโมงส่วนเสมอ

**⚠ ข้อควรระวัง** สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสลัก อายลิ้มหมุนสลักของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม

### ⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับวันที่ เมื่อเวลาที่นาฬิกาอยู่ระหว่าง 21:00 น. และ 1:00 น.
- หากมีการปรับวันที่ตามเดือนไขนี้ วันที่อาจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องในวันถัดไปหรืออาจเกิดความผิดปกติ
- หากคุณตั้งวันที่เมื่อเวลาที่นาฬิกาเดินอยู่ระหว่าง 21:00 น. และ 1:00 น. ดึงเม็ดมะยมไปที่คลิกที่สองและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อเลื่อนเข็มสั้นจนกว่าจะผ่านเวลา 1:00 น. ชั่วคราวแล้วจึงตั้งวันที่

### การตั้งค่าเวลาและวันที่


นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชันแสดงวันที่ วันที่จะเปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมงในเวลาประมาณเที่ยงคืน ดังนั้นถ้าเวลา a.m./p.m. ตั้งค่าไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนที่เวลาประมาณ 12:00 น.

- 1 ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่หนึ่ง (ถ้านาฬิกาประกอบด้วยเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสลักกรุสกรูให้คลายสลักของเม็ดมะยมก่อนดึงออก)
- 2 สามารถตั้งวันที่ได้โดยการหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) ก่อนอื่นก่อนอื่นให้หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งวันที่ก่อนหน้าปรากฏขึ้น



[ตัวอย่าง] ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่ "6" ให้ตั้งไปที่วันที่ "5" โดยหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา

- ③ ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวัดที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน) หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อปรับเข็มนาฬิกาจนได้วันที่ต้องการ จะปรากฏวันที่ต้องการเมื่อวันที่เปลี่ยนจะเป็นเวลาเที่ยง หมุนเม็ดมะยมต่อไปเพื่อตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
- ④ ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไปในตำแหน่งปกติ



### การปรับวันที่ตอนสิ้นเดือน

เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปรับวันที่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ (ซึ่งมี 28 วัน มี 29 วันในปีอธิกสุรทิน) และในเดือนที่มี 30 วัน

[ตัวอย่าง] เพื่อปรับวันที่ในช่วงก่อนเที่ยงวันแรกของเดือนที่ต่อจากเดือนที่มี 30 วัน "31" จะปรากฏขึ้นแทน "1" ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวัดหนึ่ง หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพื่อตั้งค่าวันที่เป็น "1" และดันเม็ดมะยมกลับสู่ตำแหน่งปกติ



**⚠ ข้อควรระวัง** สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อกด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อกเข้าที่เดิม

### เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

เพื่อการจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านจะตั้งเวลา

- ① ก่อนตั้งเวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเพียงพอแล้ว (ตรวจสอบว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่าลานนาฬิกาถูกไขลานเต็ม)
- ② เมื่อเริ่มใช้หลังจากนาฬิกาหยุดเดินแล้วให้ไขลานนาฬิกาให้เพียงพอ เพื่อตั้งเวลาหลังจากนั้น, ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดิน, แล้วให้ดึงเม็ดมะยมจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวัดที่สอง
- ③ เข็มวินาทีจะหยุดเดินเมื่อเม็ดมะยมถูกดึงออกจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวัดที่สอง อย่าหยุดการเดินของเข็มวินาทีนานเกินกว่า 30 นาที หากหยุดเข็มวินาทีนานเกินกว่า 30 นาที, ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่, และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดินอีกครั้ง, แล้วจึงตั้งเวลา

**⚠ ข้อควรระวัง** สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อกด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อกเข้าที่เดิม

## ฟังก์ชันของรุ่นดำน้ำ

### ขอบหน้าปิดหมุนได้ทิศทางเดียว

ท่านสามารถวัดระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การดำน้ำ ด้วยการไขขอบหน้าปิดหมุนได้


นาฬิกาเรือนนี้มีขอบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว เนื่องจากการประเมินอากาศที่เหลืออยู่ในถังอากาศอ้างจากเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มดำน้ำ ขอบหน้าปิดหมุนได้ของนาฬิกาของนักดำน้ำจึงถูกออกแบบให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสั้นกว่าที่เป็นจริง

**⚠ ข้อควรระวัง** ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณที่ถูกต้องก่อนดำน้ำ ใช้การแสดงผลเวลาที่ผ่านไปโดยขอบหน้าปิดหมุนได้เป็นแนวทางในการดำน้ำเพียงเท่านั้น

### วิธีใช้ขอบหน้าปิดหมุนได้

- ① เมื่อเริ่มกิจกรรมที่ท่านต้องการวัดระยะเวลาที่ผ่านไป (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเริ่มดำน้ำ) หมุนขอบตัวเรือนไปจนถึงจุดที่เครื่องหมาย ▼ บนขอบตัวเรือนอยู่ตรงกับเข็มนาฬิกา
- ② อ่านระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบตัวเรือนจากเลขที่เข็มนาฬิกาที่อยู่

[ยกตัวอย่างเช่น] เมื่อคุณเริ่มดำน้ำเวลา 10:10 น.




## ตัวปรับเลื่อน


คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์มาก หากท่านใส่นาฬิกาข้อมือขุดดำน้ำ หรือเสื้อผ้าวัดหนาวที่มีความหนา

### วิธีใช้เครื่องปรับเลื่อน

- ยกแผ่นล็อคขึ้นประมาณ 90 องศา กดเพิ่มลงไปอีกประมาณ 20 องศา แล้วถือค้างไว้อย่างนั้น  
\* คุณอาจรู้สึกถึงความฝืดเล็กน้อย แต่การทำเช่นนี้ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าฝกแผ่นปิดอย่างรุนแรง
- ดึงสายนาฬิกาเบาๆ จากด้าน 6 นาฬิกาของนาฬิกา ตามเส้นโค้งของกำไล  
\* อีกครั้งหนึ่งที่ต้องการทำเช่นนี้ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าดึงสายนาฬิกาอย่างแรง  
\* สายเลื่อนสามารถดึงออกได้ประมาณ 30 มิลลิเมตร ระวังอย่าดึงออกมาเกินเครื่องหมายขอบเขตที่มีสลักเอาไว้



- กดปุ่มกดค้างเอาไว้ ยกตัวล็อคขึ้นเพื่อคลายบานพับ แล้วคาดลงบนข้อมือของท่าน
- ปิดตัวล็อคก่อน (4-1) แล้วจึงปิดแผ่นปิดตาม (4-2)
- ปรับความยาวของสายเลื่อนด้วยมือที่ไม่ได้สวมนาฬิกา เพื่อให้นาฬิกาพอดีกับข้อมือของท่าน



## การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ

### บริการหลังการขาย

#### ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อม

- ติดต่อร้านค้าปลีกที่จำหน่ายนาฬิกาให้คุณ หรือมีกรบันทึกชื่อเครื่องข้อมือการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว้บนใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อการซ่อมและการล้างเครื่อง
- หากยังอยู่ในช่วงรับประกัน แสดงใบรับประกันเพื่อรับการบริการการซ่อม
- การควบคุมคุณภาพของการรับประกันมีระบุอยู่ในใบรับประกัน ควรอ่านอย่างรอบคอบและจดจำไว้
- สำหรับบริการซ่อมหลังจากหมดอายุรับประกัน ทางเราจะบริการซ่อมให้ตามความต้องการโดยมีค่าใช้จ่าย

#### ชิ้นส่วนประกอบทดแทน

- โปรดทราบว่าหากชิ้นส่วนประกอบดั้งเดิมไม่มี อาจใช้ชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่หาได้จากภายนอกต่างจากแบบดั้งเดิม

#### การตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิ้นส่วน และทำความสะอาด

##### (การล้างเครื่อง)

- แนะนำให้มีการตรวจสอบและปรับนาฬิกาโดยการถอดแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (ล้างเครื่อง) เป็นช่วงๆ ประมาณทุก 3-4 ปี เพื่อให้นาฬิกาคงสภาพดีที่สุดในระยะยาว
- การเดินของนาฬิกาเรือนนี้มีโครงสร้างที่ต้องใช้แรงดันสม่ำเสมอเพื่อส่งกำลัง เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม จึงต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ รวมถึงการทำความสะอาดชิ้นส่วนและการทำงาน, การหยอดน้ำมัน, การปรับความเที่ยงตรง, การตรวจสอบฟังก์ชันต่างๆ และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ เพื่อการใช้งานนาฬิกาได้เป็นเวลานาน ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำการตรวจสอบและการปรับโดยการถอดและทำความสะอาด (ล้างเครื่อง) ภายใน 3 ถึง 4 ปี นับจากรวันที่ซื้อ ตามเงื่อนไขการใช้งาน สภาพของคราบน้ำมันของชิ้นส่วนกลไกนาฬิกาของคุณอาจลดลง อาจมีการเสียดสีของชิ้นส่วนเกิดขึ้น เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำมันซึ่งอาจทำให้นาฬิกาหยุดเดินในที่สุด
- เนื่องจากชิ้นส่วนเช่น ปะเก็นอาจมีสมรรถนะการกันน้ำอาจลดลงจากการซึมผ่านของเหงื่อและความชื้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่จำหน่ายนาฬิกา เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งโดยการถอดและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน โปรดระบุให้ใช้ "ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ของ GRAND SEIKO" เมื่อขอตรวจสอบและปรับแต่งโดยการถอดและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปะเก็นและพินถูกแทนที่ด้วยของใหม่
- เมื่อนาฬิกาได้รับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) แล้ว นาฬิกาอาจได้รับการเปลี่ยนกลไก

## การรับประกัน

ในระหว่างการรับประกัน เรารับประกันการซ่อมและบริการปรับฟรี ถ้าหากความผิดปกตินั้นเป็นไปตามกฎกติกาของการรับประกัน โดยที่มีการใช้นาฬิกาถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

### การครอบคลุมของการรับประกัน

- ตัวเรือนนาฬิกา (กลไกนาฬิกา, ตัวเรือน) และสายโลหะ

### ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริการซ่อม/ปรับในกรณีดังต่อไปนี้ไม่มีค่าบริการแม้จะอยู่ในช่วงการรับประกัน หรือภายใต้การครอบคลุมของประกัน

- การเปลี่ยนสายนาฬิกาเป็น
- รอยขีดข่วนหรือสิ่งสกปรกต่อตัวเรือน, กระจกหรือสายนาฬิกาที่เกิดจากการใช้งาน
- ปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- ปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากเหตุบังเอิญ อุบัติภัยธรรมชาติ รั่วซึมไฟไหม้ น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว
- ข้อความในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลง
- ไม่มีใบรับประกันมาแสดง

### การส่งนาฬิกาซ่อมฟรีภายในช่วงรับประกัน

- สำหรับความผิดปกติภายใต้การรับประกัน ส่งมอบนาฬิกาพร้อมกับใบรับประกันแครันค่าปลิกที่คุณชื่อนาฬิกา
- กรณีที่ร้านค่าปลิกที่ขายนาฬิกาไม่สามารถจัดการการรับประกันได้เนื่องจากเป็นนาฬิกาที่ได้รับเป็นของขวัญหรือมีการย้ายที่อยู่ ฯลฯ ให้ติดต่อมีกานันท์กับชื่อเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ใ้รับใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับแนบใบรับประกัน

### อื่นๆ

- สำหรับตัวเรือนนาฬิกา, แผ่นหน้าปัด, เข็มนาฬิกา, กระจก, สายนาฬิกา ฯลฯ ชิ้นส่วนทดแทนบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เพื่อการซ่อมแซมหากจำเป็น
- สำหรับบริการปรับความยาวของสายโลหะ ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ที่กล่าวถึงในใบรับรองการรับประกันหรือเว็บไซต์ของเรา ร้านค่าปลิกอื่น ๆ อาจดำเนินการบริการโดยมีค่าใช้จ่ายหรืออาจไม่ดำเนินการบริการ
- การรับประกันบริการซ่อมฟรี เฉพาะในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรับประกัน ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า

## การดูแลประจำวัน

### นาฬิกาต้องการการดูแลประจำวันอย่างไร

- อย่าล้างนาฬิกาขณะที่เม็ดยังอยู่ในตำแหน่งที่ยืนหรือปลดออกมา
- เช็ดความชื้น เหงื่อ หรือสิ่งสกปรกด้วยผ้านุ่ม
- หลังจากแช่นาฬิกาในน้ำทะเลต้องแน่ใจว่าได้ล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง ใส่น้ำลงในขามก่อนแล้วจึงแช่นาฬิกาในน้ำเพื่อล้าง

\* อย่าล้างนาฬิกาถ่านาฬิกาของคุณ เป็นแบบ “ไม่กันน้ำ” หรือ “กันน้ำสำหรับใช้ชีวิตประจำวัน” “วิธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ” → หน้า 9

### หมั่นเม็ดยังเป็นครั้งคราว

- หมั่นเม็ดยังเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการสึกหรอของเม็ดยัง
- ใช้วิธีเดียวกันกับเม็ดยังแบบลือด้วยสกรู “เม็ดยัง” → หน้า 16

## สายนาฬิกา

สายนาฬิกาที่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงและมีความสกปรกจากเหงื่อหรือฝุ่น ดังนั้น การไม่ดูแลรักษา อาจเร่งการเสื่อมสภาพของสายนาฬิกาหรือทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือรอยเปื้อนที่ขอบขานเสื้อ นาฬิกาต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

### สายโลหะ

- แม้เป็นสายโลหะแสดงแต่หากปล่อยความชื้น เหงื่อ หรือ ดินที่ไว้ก็สามารถทำให้เกิดสนิมได้
- ถ้าขาดการดูแลอาจทำให้ปลายขานเสียดสีหรือหักหรือสีทองของสายนาฬิกาได้
- ควรเช็ดความชื้น เหงื่อ หรือดินออกด้วยผ้านุ่มให้เร็วที่สุด
- การทำความสะอาดดินรอบรอยต่อของสายนาฬิกา ให้เช็ดออกด้วยน้ำและแปรงออกด้วยแปรงสีฟันขนนิ่ม (ป้องกันเรือนาฬิกาจากน้ำที่กระเด็นใส่ โดยหุ้มด้วยพลาสติก ฯลฯ) ค่อยๆ เช็ดความชื้นที่ตกค้างออกด้วยผ้านุ่ม ๆ
- เนื่องจากสายโลหะนิยมใช้หมุดเป็นโลหะสแตนเลส ซึ่งมีความแข็งแรงแต่อาจเกิดสนิมในส่วนหมุดที่เป็นโลหะสแตนเลสได้
- หากมีสนิมเกาะที่หมุด หมุดอาจเลื่อนออกหรือหลุด ส่งผลให้เรือนาฬิกาอาจหลุดออกจากข้อมือหรืออาจเปิดตัวหนีบไม่ได้
- หากพื้นขานออกมา อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้นาฬิกาและส่งซ่อม

### สายนาฬิกาหนัง

- ทำการเช็ดความชื้นและเหงื่อออกโดยเร็ว โดยการซับเบาๆ ด้วยผ้าแห้ง
- ไม่ควรปล่อยให้สายนาฬิกาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
- กรุณาให้ความระมัดระวังเมื่อสวมนาฬิกาที่สายเป็นสีอ่อน เพราะสายนาฬิกาสีอ่อนจะสกปรกและเห็นความสกปรกได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการสวมใส่นาฬิกาข้อมือสายหนังนอกเหนือจากสายแบบ Aqua Free ในขณะที่ว่ายน้ำ และเมื่อทำงานกับน้ำแม้ว่าตัวนาฬิกาในจะกันน้ำได้สำหรับการใช้งานประจำวัน (กันน้ำ 10-BAR/20-BAR)

### สายซิลิโคน

- สายซิลิโคนจะสกปรกง่ายตามลักษณะของวัสดุประเภทนี้ และอาจเป็นคราบตลอดจนเปลี่ยนสีด้วย เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้าเปียกหรือทิชชูเปียก
- หากสายซิลิโคนแตกอาจทำให้สายขาด ต่างจากสายที่ทำจากวัสดุประเภทอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าทำให้สายเสียหายด้วยเครื่องมือที่แหลมคม

### ข้อควรทราบเกี่ยวกับการระคายเคืองผิวหนังและการแพ้

การระคายเคืองผิวหนังจากสายนาฬิกาเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น แพ้โลหะ หรือหนัง หรือปฏิกิริยาของผิวหนังจากการเสียดสีกับสิ่งสกปรกหรือสายนาฬิกา

### ข้อควรทราบเกี่ยวกับความยาวของสายนาฬิกา

โปรดปรับสายให้หลวมจากข้อมือเพื่อให้อากาศสามารถผ่านได้เวลาใส่นาฬิกา โปรดเหลือช่องว่างให้สามารถสอดนิ้วมือเข้าไประหว่างสายนาฬิกาและข้อมือของท่านได้



## ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)


ผลจากการอยู่ใกล้แม่เหล็ก อาจทำให้นาฬิกาเดินเร็ว/ช้า/ชั่วคราวหรือหยุดเดิน

การระบุที่ฝ่าหลัง	เงื่อนไขการใช้	ระดับที่รับรอง
ไม่ระบุ * สำหรับรุ่นกันน้ำ	วางนาฬิกาให้ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 5 ซม.	4,800 A/m
	วางนาฬิกาให้ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 1 ซม.	16,000 A/m
MAGNETIC RESISTANT 40000A/m	นาฬิกายังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานในกรณีส่วนใหญ่ที่นำมาใกล้กับ (อย่างน้อย 1 ซม. ห่างจาก) ผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก ไม่เพียงแต่ในชีวิตประจำวันตามปกติเท่านั้นแต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานพิเศษอีกด้วย	40,000 A/m

\* A/m (แอมแปร์ มีเตอร์) คือหน่วยสากล (หน่วย SI) สำหรับระบุถึงสนามแม่เหล็ก

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความเที่ยงตรงลดลงเกินอัตราที่กำหนดภายใต้การใช้งานปกติ นาฬิกาอาจจำเป็นต้องถูกนำไปล้างอำนาจแม่เหล็ก ในกรณีนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการล้างอำนาจแม่เหล็กและการปรับความเที่ยงตรงใหม่ แม้ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันก็ตาม

### ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อนาฬิกา



### เหตุผลที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก

กลไกการควบคุมความเร็วในตัวนั้นมาพร้อมกับแม่เหล็กซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกที่แรง

## สารเรืองแสง

### ถ้านาฬิกาคุณมีสารเรืองแสง Lumibrite

Lumibrite เป็นสารเรืองแสงซึ่งดูดซับพลังงานแสงของแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ส่องสว่างในระยะเวลาสั้นๆ และเก็บไว้เพื่อเปล่งแสงในที่มืด ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับแสงที่เข้มมากกว่า 500 lux เป็นเวลาประมาณ 10 นาที Lumibrite สามารถเปล่งแสงเป็นเวลา 3 ถึง 5 ชั่วโมง โปรดทราบว่า Lumibrite จะปล่อยแสงที่เก็บไว้ ระดับความสว่างของแสงจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของแสงที่ปล่อยออกมาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสว่างของสถานที่ที่นาฬิกาได้รับแสงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังนาฬิกา

\* โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณเข้าสู่ที่มืดจากสภาพแวดล้อมที่สว่าง ดวงตาของคุณไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงได้อย่างรวดเร็ว ในตอนแรกคุณแทบจะไม่เห็นอะไรเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิสัยทัศน์ของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้น (การปรับความมืดของดวงตามนุษย์)

\* Lumibrite เป็นสีเรืองแสงที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นพิษเช่น สารกัมมันตรังสี

### ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความสว่าง

เงื่อนไข		ความสว่าง
แสงอาทิตย์	อากาศดี	100,000 ลักซ์
	อากาศมีดสลับ	10,000 ลักซ์
ในที่ร่ม (ริมหน้าต่างในเวลากลางวัน)	อากาศดี	มากกว่า 3,000 ลักซ์
	อากาศมีดสลับ	1,000 ถึง 3,000 ลักซ์
	มีฝนตก	น้อยกว่า 1,000 ลักซ์
เครื่องมือผลิตแสง (แสงฟลูออเรสเซนต์ที่กลางวัน 40 วัตต์)	ระยะทางถึงนาฬิกา: 1 เมตร	1,000 ลักซ์
	ระยะทางถึงนาฬิกา: 3 เมตร	500 ลักซ์ (แสงสว่างในห้องโดยเฉลี่ย)
	ระยะทางถึงนาฬิกา: 4 เมตร	250 ลักซ์

## ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
นาฬิกาหยุดทำงาน	ไม่ได้ไขลานนาฬิกา	หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาและตั้งเวลาใหม่ ในขณะที่คุณสวมใส่ นาฬิกาหรือเมื่อคุณถอดนาฬิกาออก ให้ตรวจสอบพลังงานที่เหลืออยู่ซึ่งแสดงโดยเข็มแสดงพลังงานสำรองและไขลานนาฬิกาหลักหากจำเป็น
นาฬิกาหยุดเดิน แม้ว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองไม่ใช่ที่ "0"	นาฬิกาวางไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 0°C)	หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาและตั้งเวลาใหม่ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C นาฬิกาอาจหยุดเดิน ถ้าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงต่ำกว่าหนึ่งในห้าของพลังงานสำรอง
นาฬิกาเดินเร็ว/ช้า ชั่วคราว	วางนาฬิกาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน	นำนาฬิกากลับไปที่มีอุณหภูมิปกติเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามเดิม จากนั้นตั้งเวลาใหม่ นาฬิกาได้รับการปรับเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อสวมใส่บนข้อมือของคุณ ภายใต้ช่วงอุณหภูมิปกติระหว่าง 5°C ถึง 35°C
	นำนาฬิกาไปวางไว้ใกล้วัตถุแม่เหล็ก	สภาวะเช่นนี้แก้ไขได้โดยการย้ายที่และให้นาฬิกาอยู่ห่างจากแหล่งแม่เหล็ก แล้วตั้งเวลาใหม่ หากการกระทำนี้ไม่สามารถแก้ไขสภาวะนี้ได้ กรุณากลับไปหาร้านค้าที่ซื้อนาฬิกา
วันที่เปลี่ยนในช่วงกลางวัน	นาฬิกาหล่น สึกหรือขถนเล่น กิฬากรทบกับพื้นแข็ง หรืออยู่ในที่ที่ชื้นสะท้อนรุนแรง	ตั้งเวลาใหม่ หากนาฬิกาไม่กลับสู่การเดินที่ถูกต้องตามปกติหลังจากตั้งเวลาใหม่ กรุณากลับไปหาร้านค้าที่ซื้อนาฬิกา
	ปรับช่วงก่อนเที่ยง/หลังเที่ยงไม่ถูกต้อง	เมื่อคุณตั้งเวลา โปรดทราบว่าช่วงเวลาในวันที่จะเปลี่ยนคือเวลาเที่ยงคืน เมื่อตั้งเข็มชั่วโมงตรงจุดให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า AM/PM อย่างถูกต้อง
แม้ว่าคุณจะใส่นาฬิกาทุกวัน เข็มแสดงพลังงานสำรองไม่ได้เลื่อนขึ้น	นาฬิกาถูกสวมที่ข้อมือของคุณเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ หรือการเคลื่อนไหวของแขนมีระย่น้อยไป	ให้สวมใส่นาฬิกาเป็นเวลานานๆ หรือหมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกา
ทันทีหลังจากนาฬิกาเริ่มเดิน ดูเหมือนว่าเข็มวินาทีเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติเมื่อตั้งเวลา	เมื่อนาฬิกาเริ่มเดิน ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่ชุดควบคุมความเร็วจะเริ่มทำงาน (นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ)	ใช้เวลาหลายวันก่อนที่จะชุดควบคุมความเร็วจะเริ่มทำงาน หากต้องการตั้งเวลาให้ถูกต้อง ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดิน แล้วจึงตั้งเวลา
จอแสดงมัว	มีน้ำเข้าไปในนาฬิกาเล็กน้อย เนื่องจากปะเก็น ฯลฯ เสียหาย	ปรึกษาร้านค้าปลีกที่คุณซื้อนาฬิกาหรือติดต่อที่ศูนย์บริการ SEIKO

\* ปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อนาฬิกา



## ■ รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเครื่อง	9RA5
ลักษณะทั่วไป	เข็มชั่วโมง, เข็มนาฬิกา, เข็มนาที, แสดงวันที่, เข็มแสดงพลังงานสำรอง (ตำแหน่ง 10 นาฬิกา)
ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์	32,768/ชั่วโมง
เดินช้า/เดินเร็ว	อัตรารายเดือนเฉลี่ย $\pm 10$ วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย $\pm 0.5$ วินาที) <sup>*1</sup>
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส <sup>*2</sup>
ระบบขับเคลื่อน	แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชันไขลานด้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม	เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)
การสำรองพลังงาน	ประมาณ 120 ชั่วโมง (หรือประมาณ 5 วัน) <sup>*3</sup>
IC (วงจรรวม)	ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิป
ทับทิม	38 เม็ด
หมายเลขเครื่อง	9RA2
ลักษณะทั่วไป	เข็มชั่วโมง, เข็มนาฬิกา, เข็มนาที, แสดงวันที่, เข็มแสดงพลังงานสำรอง (ด้านหลังตัวเรือน)
ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์	32,768/ชั่วโมง
เดินช้า/เดินเร็ว	อัตรารายเดือนเฉลี่ย $\pm 10$ วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย $\pm 0.5$ วินาที) <sup>*1</sup>
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส <sup>*2</sup>
ระบบขับเคลื่อน	แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชันไขลานด้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม	เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)
การสำรองพลังงาน	ประมาณ 120 ชั่วโมง (หรือประมาณ 5 วัน) <sup>*3</sup>
IC (วงจรรวม)	ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิป
ทับทิม	38 เม็ด

- <sup>\*1</sup> อัตราเฉลี่ยคำนวณจากสภาพที่นาฬิกาถูกใส่อยู่บนข้อมือในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 องศาเซลเซียสถึง 35 องศาเซลเซียส
- <sup>\*2</sup> หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0°C) ควรรักษาให้เข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งในห้าส่วนเสมอ
- <sup>\*3</sup> เมื่อเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่ากำลังของแหล่งพลังงานจากลานนาฬิกานั้นเต็มอยู่ เวลาในการใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจสั้นลงโดยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์
- \* รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์