



SEIKO WATCH CORPORATION
www.grand-seiko.com

BSJ9SCDC-2606

GS
Grand Seiko

Mechanical
Operating Instructions
9SA5, 9SA4, 9SC5

Os nossos agradecimentos por ter escolhido um relógio GRAND SEIKO. Para uma utilização segura e adequada do seu relógio GRAND SEIKO, por favor leia cuidadosamente as instruções contidas neste Manual de Instruções antes de o começar a usar.

O tamanho da bracelete pode ser adaptado junto do revendedor onde o relógio foi adquirido. Se não lhe for possível adaptar o tamanho da bracelete através do revendedor onde o relógio foi adquirido, porque o recebeu como presente ou porque mudou para uma distância mais longínqua, por favor, contacte a rede de serviço internacional da Grand Seiko mencionada no nosso site. O serviço poderá também estar disponível sob cobrança junto de outros revendedores, no entanto, alguns poderão não ter condições para realizar o serviço.

Se o seu relógio possui uma película protetora para prevenir riscos, certifique-se de que a retira antes de usar o relógio. Se o relógio for usado com a película, poderá acumular-se poeira, suor ou humidade sob a mesma e causar ferrugem.

CONTEÚDOS

■ INTRODUÇÃO – Sobre o relógio mecânico	2
• Características do relógio mecânico	3
• Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico	5
■ PRECAUÇÕES PARA MANTER A PRECISÃO	8
■ CUIDADOS DE MANUSEAMENTO	9
■ VERIFICAR O NÚMERO DO CALIBRE E O NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA	10
■ CUIDADOS A TER PARA A RESISTÊNCIA À ÁGUA	11
■ NOMES DOS COMPONENTES	12
■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	14
• Coroa	14
• Indicador de reserva de energia (9SA4)	15
• Instruções de utilização (Cal. 9SA5, 9SC5)	16
• Instruções de utilização (Cal. 9SA4)	19
• Cronógrafo (para Cal. 9SC5)	21
■ GRAND SEIKO STANDARD	25
• Certificado de Inspeção do Grand Seiko Standard	29
• Precauções para manter a precisão do relógio mecânico	30
■ CUIDADOS DE MANUTENÇÃO	31
• Serviços pós-venda	31
• Garantia	32
• Cuidado diário	33
• Bracelete	34
• Resistência magnética (influência magnética)	35
• Resolução de problemas	36
■ ESPECIFICAÇÕES (Movimento)	37

■ INTRODUÇÃO – Sobre o relógio mecânico

Os nossos agradecimentos por ter adquirido um relógio mecânico Grand Seiko.

Segure o seu relógio com suavidade.

Escute o seu

tic-tac tic tac, tic tac, tic tac.

Suave e débil, um som dignificante. Chega aos nossos ouvidos

O som pode ser apelidado de “Cristal do espírito e perícia dos artífices”.

Peças escolhidas a dedo e montadas uma a uma, cuidadosamente, com habilidade, a dar vida a um relógio mecânico. O seu som é prova de tudo isto.

Falando de precisão, os relógios mecânicos não podem ser comparados com os relógios de Quartzo, isso de certeza.

Contudo, a precisão dum relógio mecânico é perseguida por mãos humanas.

Cheias do espírito e know-how dos artífices.

Um relógio mecânico - complicado, sensitivo, e dotado de um toque humano.

Gostaríamos que todos ficassem a conhecer o encanto do relógio mecânico, que não tem fronteiras. Por este motivo, fizemos este manual, realçando os detalhes sobre a precisão.

Desejando a todos um tempo agradável. Com o seu Grand Seiko durante tempos e tempos.

SEIKO WATCH CORPORATION

Relógios de quartzo e relógios mecânicos - qual a diferença?

Para explicar, damos um exemplo:

Os relógios de quartzo que se tornaram familiares.

São como aviões, controlados por computadores.

Uma bateria, um circuito integrado e um cristal permitem que os relógios de quartzo funcionem com precisão, de forma eletrónica.

Quando estão a ser usados, podem ocorrer perdas ou ganhos de tempo. No entanto, são demasiado pequenos para serem detetados no quotidiano.

Se um relógio se assemelha a um avião, um relógio mecânico pode ser comparado com uma bicicleta.

Todas as peças do relógio trabalham em conjunto, de modo mecânico, para o fazerem funcionar.

Por este motivo, um relógio mecânico é facilmente afetado por condições externas.

Se está calor, o relógio tem tendência a atrasar-se. Quando a energia que alimenta o relógio diminui (quando a mola estiver pouco enrolada), a precisão torna-se instável. Se se alterar a posição de repouso do relógio, a sua precisão é também afetada.

A taxa de perda ou ganho pode ser significativa ao ponto de se tornar notória no quotidiano.

A precisão é demonstrada pela taxa diária

A perda/ganho medidos do relógio por dia.

A isto chama-se taxa diária.

A precisão de um relógio mecânico é normalmente indicada por esta taxa diária.

A precisão de um relógio mecânico difere subtilmente de dia para dia, dependendo das condições em que é usado ou das condições externas.

Por estes motivos, não se pode julgar a precisão de um relógio mecânico apenas através da perda ou do ganho de tempo durante um único dia.

Se verificar as taxas médias diárias de perda/ganho, por uma semana a dez dias, pode avaliar a precisão do relógio.

No caso dos relógios de quartzo, a precisão é habitualmente mostrada através da taxa mensal/anual.

As perdas/ganhos totais para um mês/ano denominam-se taxa de perda/ganho dos relógios de quartzo.

Taxa diária média / Precisão de utilização normal

A precisão de um relógio mecânico varia dependendo de muitos fatores, como a quantidade de enrolamento da mola, a temperatura, ou a posição do relógio quando está em repouso.

Desta forma, para demonstrar a precisão regular de um relógio mecânico, sem depender do ambiente, é medido a perda ou ganho antes de o movimento ser montado na caixa, sob condições controladas e durante vários dias.

A taxa medida é designada por “taxa média diária”.

Tanto no ISO3159 como no Grand Seiko Standard*, a taxa padrão é a taxa média diária.

* “GRAND SEIKO STANDARD” P. 25

Esta taxa corresponde aos dados medidos num ambiente controlado artificialmente, com o objetivo de avaliar/demonstrar as capacidades dos relógios mecânicos sem a influência de alterações ambientais. É por isso diferente da “precisão em uso”, que se refere à precisão quando o relógio está de facto a ser usado.

A precisão de um relógio mecânico varia ligeiramente de dia para dia, dependendo do ambiente.

Este é um dos encantos que um relógio mecânico encerra: é como um ser vivo.

Este relógio tem uma taxa de precisão de -1 a +8 segundos por dia. Se a média das taxas diárias exceda este nível, recomendamos que ajuste o relógio em conformidade. Para ajustar a precisão com o maior grau de exatidão possível, é muito importante fornecer informações como a taxa de perda/ganho do seu relógio e a forma como normalmente o usa. Agradecemos que nos informe dos seguintes pontos quando solicitar o ajuste da precisão do seu relógio a um centro de assistência técnica:

- (1) As taxas diárias de perda/ganho entre uma semana a 10 dias.
Ex.: Uma média de +11 segundos/dia.
- (2) Número aproximado de horas em que usa o relógio por dia durante esse período.
Ex. Cerca de 10 horas.
- (3) A posição em que o relógio fica em repouso quando não o usa.
Ex. Horizontal com o mostrador para cima.
Vertical com a coroa para cima.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 1

Enrole a mola principal do seu relógio mecânico sempre à mesma hora.


Da mesma forma que existem regras para tudo, existe uma regra para enrolar a mola.

Nunca ouviu isto?

É bom ter isto sempre presente.

A mola principal - a fonte de energia de um relógio mecânico.

Quando está completamente enrolada, pode alimentar cada peça do movimento com a máxima estabilidade e, desta forma, garantir a máxima estabilidade da precisão do relógio.



Mesmo que o seu relógio seja de enrolamento automático, quando perceber que a precisão não é estável, rode a coroa para enrolar mais a mola principal. Se trabalha sentado a uma secretária, por exemplo, e não se movimenta o suficiente, a mola não será suficientemente enrolada.


Se o seu relógio é do tipo de enrolamento mecânico, rode a coroa todos os dias, sempre na mesma altura, para enrolar a mola principal o suficiente.

Para usar o relógio com maior precisão, enrole a mola principal diariamente à mesma hora. Cumpra esta regra o melhor possível.

Por exemplo, pode estabelecer que dá corda ao relógio sempre que acorda ou à hora de almoço.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 2

Pouse o seu relógio corretamente, da forma seguinte.



Quando não usa o seu relógio, seja durante metade de um dia ou durante 24 horas. A precisão quando o relógio está em repouso está incluída em “precisão em uso”.

O relógio mecânico que pode retirar do pulso. Em que posição deve o relógio ser posto?

A taxa de perda/ganho de um relógio mecânico é afetada pela posição em que este é colocado quando está em repouso. Numa posição, tem tendência a adiantar-se, e noutra, não.


Como exemplo, quando está a dormir e retira o relógio do pulso durante sete ou oito horas, pouse-o na horizontal com o mostrador para cima, ou na vertical (de lado) com a coroa para cima, para perceber qual a melhor posição de repouso para reduzir a perda/ganho quando o usa.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 3

A precisão varia com a temperatura.

Uma peça de metal de cerca de 0,1 mm, tão fina como um cabelo, é enrolada.

É esta a chave que controla a precisão de todos os relógios mecânicos.



A temperatura faz com que os metais se expandam ou contraiam. Esta característica de todos os metais também se aplica à espiral. Isto afeta a precisão de um relógio mecânico.

Por outras palavras,

Quando faz calor, a espiral expande-se e o relógio tende a atrasar-se.

Quando faz frio, a espiral contrai e o relógio tende a adiantar-se. Isto é comum.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 4

Mantenha o seu relógio mecânico afastado de objetos magnéticos.

Depois de tirar o relógio do pulso, deixa-o perto do telemóvel? Ou coloca-o sobre a televisão ou junto ao seu computador?

Guarda-o na mala junto com o seu telemóvel?

Os relógios não gostam de magnetismo.

Este pode provocar perdas/ganhos de tempo.

Para que o seu relógio mecânico funcione com mais precisão, é importante que não o deixe perto de objetos magnéticos durante longos períodos de tempo.

Em especial, os telemóveis, televisores e colunas de som dos computadores têm um magnetismo forte. Um colar magnético, o fecho de uma mala de mão, peças magnéticas de frigoríficos, existem muitos objetos magnéticos ao nosso redor.

Tenha cuidado.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 5

Evite impactos fortes.

Quando joga golfe, ténis ou basebol.

Quando pratica um desporto que lhe dá um forte impacto no braço. Por favor, retire o seu relógio mecânico.

Existem razões para tal.

Quando bate numa bola de golf com um taco, o impacto da bola contra o taco é cerca de 1 tonelada.

Este impacto é transmitido para o seu pulso, afetando componentes muito pequenas no interior do seu relógio mecânico.

Às vezes, o impacto é suficiente para deformar ou quebrar um componente do relógio.

O que é uma "boa tacada" para si pode revelar-se uma "má jogada" para o seu relógio.

Para garantir a longevidade do seu relógio mecânico - Regra nº 6

Revisão a cada três ou quatro anos.

Cuide do seu relógio:

leve-o para realizar uma revisão a cada três ou quatro anos.

Um relógio mecânico dispensa a necessidade de mudar a bateria, no entanto, não dispensa cuidados de manutenção.

A cada três ou quatro anos, envie o seu relógio para um centro de assistência técnica para exame e limpeza do movimento.

Desde que começa a usá-lo, o seu relógio não descansa.

No caso de um relógio mecânico, a energia fornecida é mais intensa em comparação com um relógio de quartzo, o que provoca o desgaste dos componentes, o óleo pode secar ou ser insuficiente em alguns componentes.

Os três ou quatro primeiros anos de uso em especial, são um período em que os componentes se acomodam uns aos outros, se habitua a trabalhar em contacto uns com os outros, causando a ocorrência adicional de pó metálico.

A primeira revisão é a chave da longevidade do seu relógio mecânico.

Tenha presente que uma revisão a cada três ou quatro anos

é o cuidado mínimo que o seu relógio merece.

■ PRECAUÇÕES PARA MANTER A PRECISÃO

- A precisão de um relógio mecânico, quando usado no quotidiano, varia dependendo das condições de utilização individuais do utilizador, tais como o movimento do braço durante o dia, e que afeta o estado de enrolamento da mola, a temperatura ambiente, e a posição (orientação do relógio). Deste modo, a precisão real do relógio no dia-a-dia pode diferir do valor numérico de cada item especificado no Grand Seiko Standard.
- O intervalo-padrão de precisão diária do relógio, quando usado no quotidiano, encontra-se entre -1 e +8 segundos por dia.
Para verificar corretamente a precisão diária não use o relógio por apenas um dia, mas entre 7 a 10 dias, sob condições normais de utilização, para perceber se existe perda ou ganho. Se o valor médio diário exceda o intervalo-padrão, recomendamos que ajuste o relógio. (Para mais detalhes, consulte a P. 25.)
- O Certificado de Inspeção do Grand Seiko Standard incluso certifica que os valores de um mecanismo individual antes da montagem na caixa, medidos num ambiente sob condições artificiais na fábrica de produção, passaram a inspeção do Grand Seiko Standard.
No caso de perda do certificado ou após reparação ou ajuste, este não poderá ser reemitido.

■ CUIDADOS DE MANUSEAMENTO

⚠ AVISO

Para evitar riscos provocados por consequências graves, como ferimentos graves, certifique-se que cumpre rigorosamente as seguintes normas de segurança.

Pare de usar o relógio imediatamente nas seguintes situações.

- Se o corpo do relógio ou da bracelete ficar com arestas causadas por corrosão, etc.
- Se os pinos da bracelete ficarem sobressaídos.
- * Consulte imediatamente o revendedor onde o relógio foi adquirido ou a rede de serviço internacional da Grand Seiko mencionada no nosso site.

Mantenha o relógio e respetivos acessórios fora do alcance de bebés e crianças.

Devem ser tomadas precauções de forma a evitar que um bebé ou uma criança engula acidentalmente os acessórios.
Se um bebé ou uma criança engolir a bateria ou os acessórios, consulte um médico de imediato, uma vez que será prejudicial para a sua saúde.

⚠ CUIDADO

Para evitar riscos de ferimentos leves ou danos materiais, certifique-se que cumpre rigorosamente as seguintes normas de segurança.

Evite usar ou acondicionar o relógio nos seguintes locais.

- Locais onde agentes voláteis (cosméticos como acetona, repelente de insetos, solventes, etc.) libertam vapores.
- Locais onde a temperatura desce abaixo dos 5 °C ou sobe acima dos 35 °C durante períodos prolongados.
- Locais afetados por magnetismo forte ou eletricidade estática
- Locais afetados por vibrações fortes
- Locais com humidade elevada
- Locais poeirentos

Se observar quaisquer sintomas alérgicos ou irritação de pele

Pare de usar o relógio de imediato e consulte um especialista (dermatologista ou alergologista, por exemplo).

Outras precauções

- O ajuste da bracelete metálica requer conhecimentos e perícia profissionais.
Por favor, recorra ao revendedor onde adquiriu o relógio para que a bracelete metálica seja substituída, uma vez que existe o risco de ferimentos nos dedos ou mãos, e de perda de peças.
- Não desmonte o relógio ou mexa no seu interior.
- Mantenha o relógio fora do alcance de bebés e crianças. Devem ser tomadas precauções extra para evitar riscos de ferimentos, erupções ou irritações cutâneas que podem ser provocadas pelo contacto com o relógio.
- Se o seu relógio for de corrente ou pendente, a fita ou corrente do mesmo pode danificar a sua roupa ou provocar ferimentos nas mãos, pescoço ou outras partes do corpo.
- Por favor, tenha sempre presente que, se um relógio é retirado e pousado sem especial cuidado, a tampa da caixa, a bracelete e o fecho poderão entrar em contacto e causar possíveis riscos na tampa da caixa. Recomendamos que coloque um pano macio entre a tampa da caixa, a bracelete e o fecho depois de retirar o seu relógio.

■ VERIFICAR O NÚMERO DO CALIBRE E O NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA

Acerca do número do calibre

O número do calibre é um número com quatro dígitos que indica o modelo de um movimento (peça mecânica de um relógio). O relógio Grand Seiko é montado com um movimento exclusivo, e o número do calibre mecânico começa por "9S", o número do calibre do controlador da mola começa por "9R" e os números do calibre de quartzo são indicados por 4 dígitos que começam por "9F", "8J" e "4J".


Como verificar o número do calibre

O número do modelo de quatro dígitos na tampa da caixa é o número do calibre.

<Tampa da caixa comum>

<Tampa da caixa transparente>

<Tampa da caixa do relógio de mergulhador>



* As ilustrações acima são exemplos e podem diferir da tampa da caixa do relógio que adquirir.

Resistência à água

Consulte a tabela abaixo para ver a descrição de cada grau de desempenho de resistência à água do seu relógio antes de o usar.

Indicação na tampa da caixa	Desempenho resistente à água	Condição de uso
Sem indicação	Não-resistência à água	Evite gotas de água ou suor
WATER RESISTANT	Resistência à água para o uso quotidiano	O relógio suporta o contacto accidental com água no uso quotidiano AVISO Não adequado para nadar
WATER RESISTANT 10 · 20 BAR	À prova de água para utilização diária (pressão até 10 ou 20 bar).	O relógio é adequado para mergulho sem garrafa.
DIVER'S WATCH 200 · 300m	O relógio pode ser usado para mergulho com garrafa de ar comprimido e consegue suportar a pressão da água até uma profundidade de 200 ou 300 metros.	O relógio é adequado para mergulho submarino.
DIVER'S WATCH 600 m FOR SATURATION DIVING	O relógio pode ser usado para mergulho com hélio gasoso e consegue suportar a pressão da água até uma profundidade de 600 metros.	O relógio é adequado para mergulho de saturação.

* A orientação e o desenho do mostrador podem variar consoante o modelo.

■ CUIDADOS A TER PARA A RESISTÊNCIA À ÁGUA

⚠ CUIDADO

Não rode ou puxe a coroa quando o relógio se encontra molhado.



Pode entrar água para o relógio.

* Se a superfície interior do vidro ficar embaciada com condensação ou gotículas de água aparecerem no interior do relógio por um período prolongado, o desempenho de resistência à água do relógio está comprometido.

Consulte imediatamente o revendedor onde o relógio foi adquirido ou a rede de serviço internacional da Grand Seiko mencionada no nosso site.

Não deixe humidade, suor ou sujidade no relógio por períodos longos.



Recordamos que um relógio resistente à água pode ficar com um menor desempenho de resistência à água em virtude da deterioração da cola no vidro ou na junta, ou devido à formação de ferrugem no aço inoxidável.

Não use o relógio quando toma banho ou faz sauna.



Vapor, sabonete ou outros componentes presentes em fontes de água quente podem acelerar a deterioração do desempenho de resistência à água do relógio.

Se o nível de resistência à água do seu relógio for indicado como: "WATER RESISTANT"

⚠ AVISO

Não utilize o relógio para mergulho submarino nem para mergulho de saturação.



Os vários controlos reforçados sob ambiente severo simulado, que geralmente são necessários para relógios concebidos para mergulho submarino ou mergulho de saturação, não foram realizados. Para mergulhar, utilize relógios especificamente concebidos para mergulho.

⚠ CUIDADO


Não derrame água corrente sobre o relógio diretamente da torneira.



A pressão da água da torneira é suficientemente elevada para comprometer o desempenho de resistência à água de um relógio resistente à água para uso quotidiano.


NOMES DOS COMPONENTES

9SA5



Como ajustar a hora e a data → P. 17


9SC5



Como ajustar a hora e a data → P. 17
Cronógrafo (para Cal. 9SC5) → P. 21


9SA4

<Lado do mostrador>



Como ajustar a hora → P. 20


<Lado posterior da caixa>



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coroa

Existem dois tipos de coroa, uma coroa normal e uma coroa de rosca.



* A coroa de rosca permite bloquear a operação do relógio, evitando avarias e aumentando o seu desempenho de resistência à água.

* Rode a coroa com cuidado para evitar danificar as ranhuras da mesma.

* Rode a coroa de tempos a tempos. → P. 33

Coroa de rosca

A coroa de rosca possui um mecanismo que permite bloqueá-la com segurança quando não está a ser operada, de forma a prevenir erros e melhorar o desempenho de resistência à água.

○ É necessário desbloquear a coroa de rosca antes de operá-la.


○ Depois de ter terminado de utilizar a coroa, certifique-se de que a volta a bloquear.

【Para desbloquear a coroa】

Rode a coroa no sentido inverso aos ponteiros do relógio (na direção das 6 horas) para a desapertar. Agora é possível operar a coroa.

【Para bloquear a coroa】

Rode a coroa no sentido dos ponteiros do relógio (na direção das 12 horas) enquanto a pressiona suavemente contra o corpo do relógio até ao batente.



* Ao bloquear a coroa, rode-a lentamente com cuidado, garantindo que a rosca está devidamente engatada. Tenha o cuidado de não a empurrar com força, uma vez que ao fazê-lo pode danificar o orifício da rosca na caixa.

Indicador de reserva de energia (9SA4)

O indicador de reserva de energia permite-lhe saber o estado da corda da mola principal.

Depois de tirar o relógio do pulso, observe o indicador de reserva de energia para verificar se o relógio armazenou energia suficiente para continuar em funcionamento até à próxima vez em que o irá usar. Se for necessário, dê corda à mola principal.

(Para evitar a paragem do relógio, dê corda à mola principal para armazenar a energia excedente que irá permitir que o relógio funcione durante mais tempo.)



Instruções de leitura do indicador de reserva de energia

Indicador de reserva de energia				
Estado da corda	Corda total	Dois terços da corda	Um terço da corda	Sem corda
Número de horas de autonomia	Cerca de 80 horas	Cerca de 56 horas	Cerca de 32 horas	O relógio para ou atrasa.

* Este relógio está configurado para que quando se roda a coroa e a mola está completamente enrolada, não seja possível continuar a dar corda. Não dê corda à força pois pode danificar o relógio.

Se o indicador de reserva de marcha indicar que o relógio está totalmente enrolado, mas o ponteiro dos segundos não se mover, puxe ligeiramente a coroa e, em seguida, empurre-a para dentro, de modo a acionar o mecanismo.

Instruções de utilização (Cal, 9SA5, 9SC5)

Como enrolar a mola principal (dar corda)

- Este relógio é um relógio de corda automática (com a possibilidade de receber corda manual através da coroa).
- É possível a mola ser suficientemente enrolada de forma automática, através do movimento natural do braço enquanto o relógio está a ser usado no pulso. Adicionalmente, pode ser enrolada manualmente através da coroa.
- Antes de usar o relógio que parou, rode a coroa para dar corda à mola principal o suficiente e ajuste a hora e a data. Para enrolar a mola, rode a coroa lentamente, na sua posição normal, no sentido dos ponteiros do relógio (direção das 12 horas). Se rodar a coroa no sentido anti-horário (na direção das 6 horas), ela girará livremente. Para enrolar a mola o suficiente, rode a coroa cerca de 60 vezes. A mola foi concebida para deslizar quando está totalmente enrolada para, se continuar a rodar a coroa, impedir que se parta. No entanto, evite dar corda em excesso.

* É recomendado que use o relógio no pulso por mais de 10 horas por dia, para manter a mola enrolada. Se a mola não for enrolada o suficiente, poderão ocorrer perdas ou ganhos. Se não usa o relógio no pulso, dê-lhe corda suficiente rodando a coroa manualmente todos os dias, sempre na mesma altura.

* Quando o relógio é usado depois de ter parado por falta de marcha (corda), não começa a funcionar de imediato mesmo depois de receber corda manual através da coroa. Isto deve-se ao relógio mecânico ter a característica da tensão da mola ser menor no início do enrolamento. O ponteiro dos segundos começa a mover-se quando a mola principal é enrolada até atingir um determinado nível de tensão. No entanto, para o pôr a funcionar mais cedo, dê algumas voltas à mola principal (cerca de 20 voltas da coroa), depois puxe ligeiramente a coroa para fora e empurre-a novamente para dentro para pôr o ponteiro dos segundos em movimento.


CUIDADO

- Não ajuste a data entre as 21:00h e a 01:00h (entre as 20:00h e a 02:00h para o calibre 9SC5). Se a data for acertada neste intervalo, é possível que não mude no dia seguinte, ou podem ocorrer danos.
- Se a hora que deseja definir for entre 19:00h e 01:00h, primeiro regresse para as 18:00h e gire a coroa no sentido inverso aos ponteiros do relógio (na direção das 6 horas) para que os ponteiros avancem no sentido dos ponteiros do relógio para definir a hora.
- Devido ao seu mecanismo com rodas dentadas, para acertar a hora corretamente num relógio mecânico, os ponteiros devem ser recuados uma vez de forma ligeira e depois avançados até à hora correta. Devido ao seu mecanismo de engrenagens, se ajustar a hora no seu cronógrafo (9SC5) no sentido anti-horário, poderá haver um atraso de vários segundos antes de o ponteiro dos minutos começar a mover-se.

Como ajustar a hora e a data


Este relógio dispõe de indicador de data. A data muda uma vez a cada 24 horas, por volta da meia-noite. Por isso, se o período AM/PM não estiver configurado corretamente, a data mudará às 12:00 PM.

- ① Puxe a coroa até à primeira posição (primeiro clique). (Se o relógio tiver coroa de rosca, desbloqueie a coroa antes.)
- ② A data pode ser acertada rodando a coroa no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio (sentido das 6 horas) para o Cal. 9SA5, ou rodando a coroa no sentido dos ponteiros do relógio (sentido das 12 horas) para o Cal. 9SC5. Em primeiro lugar, rode a coroa até aparecer a data do dia anterior à data pretendida.



【Ex.】 Caso pretenda definir a data para “6”, defina a data para “5” rodando a coroa.

- ③ Puxe a coroa até à segunda posição (segundo clique) com o ponteiro dos segundos na posição das 12 horas. (O ponteiro dos segundos para.) Rode a coroa no sentido inverso aos ponteiros do relógio (na direção das 6 horas) para rodar os ponteiros no sentido dos ponteiros do relógio até que a data desejada apareça. Quando a data muda, a hora está definida como AM. Continue a rodar a coroa até aparecer a hora atual.
- ④ Empurre a coroa novamente até à sua posição normal. O relógio retoma o funcionamento normal.



CUIDADO


Em modelos com coroa de rosca, lembre-se de bloquear a coroa novamente.

Ajuste da data no final do mês

É necessário ajustar a data depois de fevereiro (mês com 28 ou 29 dias em anos bissextos) e depois dos meses com 30 dias.

【Ex.】 Para ajustar a data no período da manhã, no primeiro dia de um mês a seguir a um mês de 30 dias.

É exibido “31” em vez de “1”. Puxe a coroa até à primeira posição (primeiro clique). Rode a coroa para colocar a data em “1” e prima a coroa para a posição normal.



CUIDADO Em modelos com coroa de rosca, lembre-se de bloquear a coroa novamente.

Instruções de utilização (Cal. 9SA4)

Como enrolar a mola principal (dar corda)

- Este é um relógio de corda manual.
- Para enrolar a mola completamente, consulte o quadro seguinte:

No caso do indicador de reserva de energia mostrar que não foi dada corda ao relógio recentemente

Cerca de 54 voltas da coroa dão corda total ao relógio.


- Consulte o indicador de reserva de energia para verificar o nível de energia restante. “Indicador de reserva de energia (9SA4)” → P. 15
- A partir do momento que o relógio tem corda suficiente, funciona continuamente durante cerca de 80 horas ou mais.
- Se a mola não for enrolada o suficiente, poderão ocorrer atrasos ou adiantamentos. Para atingir uma precisão elevada, sugerimos que a mola seja enrolada de forma a que o indicador de reserva de energia mostre o estado de corda total uma vez por dia, sempre à mesma hora.

Este relógio está configurado para que quando se roda a coroa e a mola está completamente enrolada, não seja possível continuar a dar corda. Não dê corda à força pois pode danificar o relógio.

* Quando o relógio é usado depois de ter parado por falta de marcha (corda), não começa a funcionar de imediato mesmo depois de receber corda manual através da coroa. Isto deve-se ao relógio mecânico ter a característica da tensão da mola ser menor no início do enrolamento. O ponteiro dos segundos começa a mover-se quando a mola principal é enrolada até atingir um determinado nível de tensão. No entanto, para o pôr a funcionar mais cedo, dê algumas voltas à mola principal (cerca de 20 voltas da coroa), depois puxe ligeiramente a coroa para fora e empurre-a novamente para dentro para pôr o ponteiro dos segundos em movimento.


Não puxe a coroa para fora.

Rode a coroa lentamente no sentido dos ponteiros do relógio (na direção das 12 horas) para enrolar a mola.



Como ajustar a hora

- ① Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas. (O ponteiro dos segundos para.)
Rode a coroa para colocar os ponteiros das horas e dos minutos na hora pretendida.



- ② Empurre a coroa novamente até à sua posição normal, usando um sinal horário como referência. O relógio retoma o funcionamento normal.


Cronógrafo (para Cal. 9SC5)

Um cronógrafo é um relógio que tem uma função de medição do tempo decorrido, para além de uma função de visualização da hora. Este relógio apresenta uma função de cronógrafo que pode medir o tempo até 12 horas.

Antes de utilizar a função de cronógrafo

- ① Confirme que a mola está suficientemente enrolada.
Ao utilizar o cronógrafo, certifique-se que o relógio está a funcionar.
- ② Certifique-se de que o ponteiro dos segundos do cronógrafo central está a apontar para a posição 0.
Se não estiver a apontar para a posição 0, prima o botão RESET.
* Não puxe a coroa enquanto a função de cronógrafo estiver a funcionar, pois isso irá parar a medição.

Nomes das peças do cronógrafo e a sua função



* A orientação e o desenho do mostrador podem variar consoante o modelo.

Como utilizar a função do cronógrafo

① Certifique-se que a mola está suficientemente enrolada (tem corda suficiente), e o relógio está a funcionar.

② Comece a medir o tempo.
Ao premir o botão START/STOP, os ponteiros do cronógrafo começam a mover-se e o cronógrafo começa a medir o tempo.



③ Interrompa a medição do tempo.
No momento em que quiser terminar a medição, prima novamente o botão START/STOP para parar os ponteiros do cronógrafo.

【Ex.】 6 horas 20 minutos 10 segundos e 8

* O ponteiro dos minutos do cronógrafo no mostrador de 30 minutos completa duas rotações completas numa hora. Para ler o mostrador de 30 minutos, ver a exibição do mostrador de 12 horas como uma indicação aproximada.



④ Reponha os ponteiros do cronógrafo.
Depois de parar os ponteiros do cronógrafo, prima o botão RESET para repor todos os ponteiros do cronógrafo na posição 0.



Medição acumulada do tempo decorrido

① Certifique-se que a mola está suficientemente enrolada (tem corda suficiente), e o relógio está a funcionar.

② Comece a medir o tempo.
Ao premir o botão START/STOP, os ponteiros do cronógrafo começam a mover-se e o cronógrafo começa a medir o tempo.



③ Interrompa a medição do tempo.
No momento em que quiser interromper a primeira medição, prima novamente o botão START/STOP para parar os ponteiros do cronógrafo. O tempo medido será exibido.



④ Reinicie a medição do tempo.
Ao premir novamente o botão START/STOP, os ponteiros do cronógrafo recomeçam a mover-se da posição em que tinham parado anteriormente.



⑤ Interrompa a medição do tempo.
No momento em que quiser interromper a segunda medição, prima novamente o botão START/STOP para parar os ponteiros do cronógrafo. O tempo medido apresentado neste momento será o total da primeira e da segunda medições (tempo decorrido acumulado).



⑥ Repita o tempo de medição cumulativamente.
Os passos ④ e ⑤ acima podem ser repetidos conforme necessário. Ao premir de novo o botão START/STOP, a medição irá parar e reinicia e cada medição de tempo decorrido será acumulada.



⑦ Reponha os ponteiros do cronógrafo.
Depois de parar os ponteiros do cronógrafo, prima o botão RESET para repor todos os ponteiros do cronógrafo na posição 0.


Como utilizar o taquímetro

O taquímetro pode ser utilizado para medir a velocidade média ou a taxa de produtividade por unidade de tempo.

Como medir a velocidade média do seu veículo

【Ex.】 Meça o tempo que o seu veículo leva a percorrer um quilômetro

- ① Quando o carro passar a linha de partida, prima o botão START/STOP para iniciar o cronógrafo.
- ② Quando o carro atravessar a marca de 1 quilômetro, prima o botão START/STOP para parar o cronógrafo. Leia o número na escala taquimétrica para o qual o ponteiro dos segundos do cronógrafo central aponta.




O resultado medido mostra que a velocidade média do veículo é de 80 km/h.

Como calcular a taxa de produtividade por hora

【Ex.】 Medir o tempo necessário para produzir uma unidade

- ① No início da produção, prima o botão START/STOP para iniciar o cronógrafo.
- ② Quando a produção estiver concluída, prima o botão START/STOP para parar o cronógrafo. Leia o número na escala taquimétrica para o qual o ponteiro dos segundos do cronógrafo central aponta.



O resultado medido mostra que a taxa de produtividade média é de 300 unidades/h.

■ GRAND SEIKO STANDARD

A precisão de um relógio mecânico em condições normais de utilização varia em função das características estruturais do seu mecanismo e é afetada por condições ambientais, tais como o estado de enrolamento da mola principal, a temperatura e a posição (orientação) do relógio. O “Grand Seiko Standard” é o nosso próprio padrão de precisão, criado para garantir um desempenho excepcional dos relógios Grand Seiko.

“Descrição do Grand Seiko Standard”→ P. 26

O movimento do seu relógio Grand Seiko foi testado nas nossas instalações durante um período de 17 dias (20 dias para o cronógrafo), em seis posições diferentes e a três temperaturas diferentes. Attingiu ou ultrapassou os padrões de precisão apresentados na página 26, sendo a precisão definida como ganho ou perda por dia (a “taxa média diária”).

Especificamos “valores nominais” para o uso no quotidiano e estes são de -1 segundo a +8 segundos por dia.

Para verificar corretamente a precisão diária não use o relógio por apenas um dia, mas entre 7 a 10 dias, sob condições normais de utilização, para perceber se existe perda ou ganho. Se a taxa média diária estiver fora destes níveis, recomendamos o ajuste do relógio. O ajuste será cobrável mesmo durante o período da garantia caso o relógio tenha sido sujeito a qualquer das condições abaixo.

- A precisão foi comprometida por falta de cuidado do utilizador (o relógio foi usado incorretamente ou foi magnetizado).
- A precisão foi comprometida porque o relógio foi reparado por outra empresa/marca.
- A precisão foi comprometida na sequência de um desastre natural como incêndio, inundação ou terremoto.
- As condições de garantia foram alteradas.

Descrição do Grand Seiko Standard

Item	Unidade	Padrão	Padrão para o Cronógrafo
Taxa média diária em seis posições	Segundo(s)/dia	-3,0 ~ +5,0	-3,0 ~ +5,0
Desvio médio da taxa diária	Segundo(s)/dia	Menos de 1,8	Menos de 1,8
Taxa máxima diária entre duas taxas diárias consecutivas na mesma posição	Segundo(s)/dia	Menos de 4,0	Menos de 4,0
Variação da taxa entre a posição horizontal e a vertical	Segundo(s)/dia	-6,0 ~ +8,0	-6,0 ~ +8,0
Taxa máxima diária entre a taxa média diária e qualquer taxa individual	Segundo(s)/dia	Menos de 8,0	Menos de 8,0
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 8 °C e 38 °C	Segundo(s)/dia/ °C	-0,5 ~ +0,5	-0,5 ~ +0,5
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 23 °C e 38 °C	Segundo(s)/dia/ °C	-0,5 ~ +0,5	-0,5 ~ +0,5
Reinício da taxa	Segundo(s)/dia	-5,0 ~ +5,0	-5,0 ~ +5,0
Quantidade de posições em inspeção		6 posições	6 posições sem o cronógrafo a funcionar
			3 posições com o cronógrafo a funcionar
Condições de temperatura em inspeção		8, 23, 38 °C	
Duração dos testes		17 dias	20 dias

Grand Seiko Standard - Terminologia

Item	Descrição
Posição em inspeção	A Norma ISO3159, usada como padrão para os cronómetros, especifica 5 posições em que devem ser realizados vários tipos de testes de medição/registo do tempo. A inspeção GS inclui ainda testes com as 12 horas para cima, na posição em que o relógio fica quando é retirado do pulso, totalizando 6 posições de teste. (Mostrador para cima, Mostrador para baixo, 12 horas para cima, 3 horas para cima, 6 horas para cima, e 9 horas para cima)
Taxa média diária em seis posições	Valor médio de um total de 12 taxas diárias medidas em 6 posições diferentes, respetivamente, por 2 dias. Este é um valor de referência que indica a perda/ganho básica de um relógio por dia, no entanto, é necessário ter outros itens em consideração para fazer uma avaliação abrangente da precisão real.
Desvio médio da taxa diária	Valor médio de um total de 6 desvios nas taxas médias entre o primeiro e o segundo dia, medidos em 6 posições diferentes por dois dias cada. Indica o grau em que a precisão diária estabiliza em cada posição.
Taxa máxima diária entre duas taxas diárias consecutivas na mesma posição	Valor máximo de um total de 6 desvios de taxas diárias entre o primeiro e o segundo dia, medidos em 6 posições diferentes por dois dias. Indica o grau máximo de variação da precisão diária consoante a posição.
Variação da taxa entre a posição horizontal e a vertical	Indica a perda/ganho em duas posições em que o relógio é usado com mais frequência no quotidiano. É uma diferença entre taxas médias diárias de 2 dias, quando um relógio é posicionado com o mostrador para cima, e taxas médias diárias de dois dias quando um relógio é posicionado com as 6 horas para cima.
Taxa máxima diária entre a taxa média diária e qualquer taxa individual	Valor de diferença máximo entre as taxas diárias durante 12 dias na fase inicial de teste, e as taxas médias diárias. Indica o grau de variação da taxa diária consoante a posição do relógio.
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 8 °C e 38 °C	Desvio na taxa diária por 1 °C entre 38 °C e 8 °C na mesma posição (com o mostrador para cima). Indica a perda/ganho no ambiente térmico em que um relógio é usado (com o relógio fora do pulso).
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 23 °C e 38 °C	Desvio na taxa diária por 1 °C entre 38 °C e 23 °C na mesma posição (com o mostrador para cima). Indica a perda/ganho no ambiente térmico em que um relógio é usado (com o relógio no pulso).
Reinício da taxa	Valor obtido através da subtração das taxas médias diárias dos primeiros dois dias, à taxa diária do último dia de inspeção. Indica o ponto a que a taxa diária estabiliza depois de usado por um período pré-determinado.

Grand Seiko Standard - Terminologia (Cronógrafo)

Item	Descrição
Posição em inspeção	A Norma ISO3159, usada como padrão para os cronómetros, especifica 5 posições em que devem ser realizados vários tipos de testes de medição/registo do tempo. A inspeção GS inclui ainda testes com as 12 horas para cima, na posição em que o relógio fica quando é retirado do pulso, totalizando 6 posições de teste. (Mostrador para cima, Mostrador para baixo, 12 horas para cima, 3 horas para cima, 6 horas para cima, e 9 horas para cima) Ao testar o movimento do seu cronógrafo, as medições também são feitas em três orientações (Mostrador para cima, 6 horas para cima e 9 horas para cima) durante um estado de funcionamento do cronógrafo.
Taxa média diária em seis posições	Valor médio de um total de 15 taxas diárias medidas em seis posições diferentes, respetivamente, para dois dias durante um estado de não funcionamento do cronógrafo e em três posições diferentes, respetivamente, para um dia durante um estado de funcionamento do cronógrafo. Este é um valor de referência que indica a perda/ganho básica de um relógio por dia, no entanto, é necessário ter outros itens em consideração para fazer uma avaliação abrangente da precisão real.
Desvio médio da taxa diária	Valor médio de um total de nove variações, consistindo em seis variações de taxas diárias entre o primeiro dia e o segundo dia, quando medidas em seis posições diferentes durante dois dias cada, durante um estado de não funcionamento do cronógrafo e três variações de taxas diárias entre as taxas diárias e o referido segundo dia, quando medidas em três posições diferentes durante um dia cada, durante um estado de funcionamento do cronógrafo. Indica o grau em que a precisão diária estabiliza em cada posição.
Taxa máxima diária entre duas taxas diárias consecutivas na mesma posição	Valor máximo de um total de nove variações, consistindo em seis variações de taxas diárias entre o primeiro dia e o segundo dia, quando medidas em seis posições diferentes durante dois dias cada, durante um estado de não funcionamento do cronógrafo e três variações de taxas diárias entre as taxas diárias e o referido segundo dia, quando medidas em três posições diferentes durante um dia cada, durante um estado de funcionamento do cronógrafo. Indica o grau máximo de variação da precisão diária consoante a posição.
Variação da taxa entre a posição horizontal e a vertical	Indica a perda/ganho em duas posições em que o relógio é usado com mais frequência no quotidiano. É uma diferença entre taxas médias diárias de 2 dias, quando um relógio é posicionado com o mostrador para cima, e taxas médias diárias de dois dias quando um relógio é posicionado com as 6 horas para cima.
Taxa máxima diária entre a taxa média diária e qualquer taxa individual	Valor de diferença máximo entre as taxas diárias durante 15 dias na fase inicial de teste, e as taxas médias diárias. Indica o grau de variação da taxa diária consoante a posição do relógio.
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 8 °C e 38 °C	Desvio na taxa diária por 1 °C entre 38 °C e 8 °C na mesma posição (com o mostrador para cima). Indica a perda/ganho no ambiente térmico em que um relógio é usado (com o relógio fora do pulso).
Desvio da taxa diária por 1 °C entre 23 °C e 38 °C	Desvio na taxa diária por 1 °C entre 38 °C e 23 °C na mesma posição (com o mostrador para cima). Indica a perda/ganho no ambiente térmico em que um relógio é usado (com o relógio no pulso).
Reinício da taxa	Valor obtido através da subtração das taxas médias diárias dos primeiros dois dias, à taxa diária do último dia de inspeção. Indica o ponto a que a taxa diária estabiliza depois de usado por um período pré-determinado.

Certificado de Inspeção do Grand Seiko Standard

- Este certificado acompanha o seu relógio. Mostra os valores de precisão atingidos pelo movimento antes de o relógio ter sido colocado na caixa e indica que o movimento cumpria o Grand Seiko Standard. Os testes de precisão foram realizados num ambiente artificialmente controlado nas nossas instalações. O certificado é impresso com o número do calibre, o número de série do movimento, e o número de série da caixa.
- A precisão de um relógio mecânico, quando usado no quotidiano, varia dependendo das condições de utilização individuais do utilizador, tais como o movimento do braço durante o dia, e que afeta o estado de enrolamento da mola, a temperatura ambiente, e a posição (orientação do relógio). Deste modo, a precisão real do relógio no dia-a-dia pode diferir do valor numérico de cada item especificado no Grand Seiko Standard.

⚠ CUIDADO

- Certificado de Inspeção do Grand Seiko Standard não pode ser reemitido em caso de perda, ou após reparação ou ajuste.

Precauções para manter a precisão do relógio mecânico

Os relógios mecânicos têm um mecanismo que é movido pela energia gerada pelo desenrolar da mola, e pequenas peças metálicas trabalham em conjunto para controlar a precisão. Peças metálicas frágeis num relógio mecânico são facilmente afetadas pelo ambiente exterior, como a temperatura, a gravidade, e impactos em geral. Adicionalmente, as condições de uso de um relógio, como o período durante o qual é usado e o estado de enrolamento da mola, podem afetar a perda/ganho do relógio.

① A precisão de um relógio mecânico designa-se por “taxa média diária”.

A precisão de um relógio de quartzo é indicada mensalmente ou anualmente (ex.: taxa mensal de ± 15 segundos, ou taxa anual de ± 10 segundos). Isto indica a diferença total na precisão de um relógio de quartzo quando é usado de forma contínua durante um mês ou um ano.

Pelo contrário, a precisão de um relógio mecânico é normalmente indicada através de uma “taxa média diária”.

A precisão de um relógio mecânico varia ligeiramente a cada dia, uma vez que é influenciada por várias condições de uso, e é normalmente instável. Em seguida, é necessário avaliar se a precisão é satisfatória ou não, verificando os valores médios em caso de uso durante uma semana até dez dias, mas não apenas durante um dia.

Para precisão quando o relógio mecânico Grand Seiko é usado no quotidiano, os valores nominais estabelecidos são de -1 a +8 segundos por dia. Se o valor médio ultrapassar o valor nominal acima mencionado em condições de uso normal quando o relógio é usado durante uma semana até dez dias, recomendamos que o ajuste.

* Note que as peças que se deterioram com o tempo devido à duração prolongada de utilização podem não ser ajustadas para a precisão que deseja. Para mais detalhes, consulte a P. 31.

② Fator que influencia a precisão em - 1: grau de enrolamento da mola

De forma a usar o relógio mecânico com maior precisão, é necessário fornecer energia vigorosa de forma constante sempre que possível às respetivas peças.

No estado em que a mola está completamente enrolada, a precisão é estável, no entanto, quando a mola está desenrolada ao ponto em que a energia fornecida ao relógio diminui, as peças que controlam a precisão têm tendência a ser afetadas por fatores externos, e a precisão torna-se instável.

De forma a usar um relógio mecânico com uma precisão constante, recomenda-se que seja usado com corda suficiente.

③ Fator que influencia a precisão em - 2: temperatura

As peças de um relógio mecânico são de metal, material que se expande e contrai consoante a temperatura, e isto influencia a precisão. Normalmente, com temperaturas elevadas, tende a atrasar-se, e com temperaturas baixas, tende a adiantar-se.

④ Fator que influencia a precisão em - 3: posição (orientação) do relógio

As peças que regulam a precisão de um relógio mecânico são também influenciadas pela gravidade terrestre. Por exemplo, a perda/ganho difere se um relógio é posicionado horizontalmente, ou se é posicionado verticalmente com as 12 horas orientadas para cima. Quando o relógio não é usado no pulso, erros na precisão quando está a ser usado podem também ser compensados até um certo grau de acordo com a posição. Tente posicioná-lo de diversas formas para encontrar a mais apropriada ao seu relógio.

■ CUIDADOS DE MANUTENÇÃO

Serviços pós-venda

Notas sobre a garantia e reparação

- Contacte o revendedor onde o relógio foi adquirido ou a rede de serviço internacional da Grand Seiko mencionada no nosso site para reparação ou revisão.
- Dentro do período da garantia, apresente o cartão de garantia para usufruir de serviços de reparação.
- A cobertura da garantia é fornecida no folheto de garantia. Leia-o atentamente e preserve-o.
- Para serviços de reparação após o período da garantia ter expirado, se for possível recuperar as funcionalidades do relógio através de trabalhos de reparação, prestaremos os serviços mediante pedido e pagamento.

Peças de substituição

- Por favor, tenha presente que, se não houver disponibilidade de peças originais, poderão ser substituídas por outras cuja aparência exterior poderá diferir das originais.

Inspeção e ajuste por desmontagem e limpeza (revisão)

- Recomenda-se a inspeção e o ajuste periódicos através de desmontagem e limpeza (revisão), em intervalos de cerca de 3 a 4 anos, de forma a manter um desempenho ótimo por um tempo prolongado.
- O movimento deste relógio tem uma estrutura que implica que seja aplicada pressão constante sobre as engrenagens que transmitem energia. Para garantir que estas peças trabalham em conjunto de forma adequada, é necessário realizar uma inspeção periódica que inclua a limpeza das peças e do movimento, colocação de óleo, ajuste da precisão, verificação das funções e substituição de peças desgastadas. É recomendado que proceda à inspeção e ao ajuste por desmontagem e limpeza (revisão) cerca de 3 a 4 anos após a compra, para garantir um uso prolongado do relógio. De acordo com as condições de uso, a capacidade de retenção do óleo das componentes mecânicas do seu relógio pode deteriorar-se, pode ocorrer abrasão devido a contaminação pelo óleo, o que poderá levar à sua paragem.
À medida que se deterioram peças como a junta, o desempenho de resistência à água pode ser comprometido devido à intrusão de transpiração e humidade.
Por favor, entre em contacto com o revendedor onde adquiriu o seu relógio para proceder à inspeção e ao ajuste por desmontagem e limpeza (revisão). Para a substituição de peças, por favor especifique “PEÇAS GRAND SEIKO GENUÍNAS”. Quando solicitar a inspeção e o ajuste por desmontagem e limpeza (revisão), certifique-se de que os vedantes e a asa-de-mola são também substituídos por novos.
- Quando o seu relógio é inspecionado e ajustado por desmontagem e limpeza (revisão), o movimento do seu relógio poderá ser substituído.

Garantia

Dentro do período de garantia, garantimos um serviço de reparação/regulação gratuito contra quaisquer defeitos de acordo com os seguintes regulamentos de garantia, desde que o relógio tenha sido utilizado corretamente conforme indicado neste manual de instruções.

Cobertura da garantia

- Corpo do relógio (movimento e caixa) e bracelete metálica.

Exceções da garantia

Nos casos seguintes, os serviços de reparação/regulação serão prestados mediante pagamento, mesmo dentro do período de garantia ou ao abrigo da cobertura da garantia.

- Substituição de braceletes em pele, uretano ou tecido.
- Riscos ou sujidade na caixa, no vidro ou na bracelete, provocados pelo uso.
- Falhas ou danos causados por acidentes ou por uso indevido.
- Danos causados por acidentes naturais como incêndios, inundações ou terremotos.
- As condições de garantia foram alteradas.
- Não foi apresentado um cartão de garantia válido.

Procedimento para solicitar serviços de reparação gratuitos

- Para quaisquer defeitos ao abrigo da garantia, apresente o relógio em conjunto com o cartão de garantia válido, junto do revendedor onde o relógio foi comprado.
- No caso de não poder aceitar a garantia do revendedor onde o relógio foi comprado devido a oferta ou mudança de residência, etc., solicite à rede de serviços internacionais da Grand Seiko mencionada no nosso site, anexando sem falta um cartão de garantia válido.

Outros

- Para a caixa, o mostrador, o vidro, a bracelete, etc. poderá ser necessário usar peças de substituição diferente das originais.
- Para o serviço de ajuste do comprimento da bracelete metálica, contacte o revendedor onde comprou o relógio ou a rede de assistência técnica internacional da Grand Seiko mencionada no nosso site.
Outros revendedores poderão fazer o serviço mediante pagamento, ou poderão não fazer o serviço.
- Os serviços de reparação gratuitos são garantidos apenas durante o período e nas condições especificadas no folheto da garantia.
Esta não afeta os direitos legais específicos do consumidor.

Cuidado diário

O relógio precisa de um bom cuidado diário

- Não lave o relógio quando a coroa está para fora.
- Limpe humidade, suor ou sujidade com um pano macio.
- Depois de molhar o relógio com água salgada, certifique-se de que lava o relógio com água doce limpa e enxugue-o cuidadosamente. Não derrame água corrente diretamente da torneira sobre o relógio. Coloque primeiro um pouco de água numa taça e, a seguir, mergulhe o relógio na água para o lavar.

* Se o seu relógio é classificado como “não-resistente à água” ou “resistente à água para uso quotidiano”, não lave o relógio.
“VERIFICAR O NÚMERO DO CALIBRE E O NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA”→ P. 10

Rode a coroa de tempos a tempos

- Para prevenir a corrosão da coroa, rode-a ocasionalmente.
- A mesma prática deverá ser aplicada à coroa de rosca.
“Coroa”→ P. 14

Bracelete

A bracelete toca diretamente na pele e fica suja com suor ou poeira. Logo, a falta de cuidado pode acelerar a deterioração da bracelete ou provocar irritações na pele ou manchar os punhos das mangas. O relógio requer muito cuidado para garantir um uso prolongado.

Bracelete metálica

- A humidade, suor ou sujidade irão dar origem a ferrugem mesmo numa bracelete de aço inoxidável se forem deixados durante um longo período.
- A falta de cuidado pode levar ao aparecimento de manchas amareladas ou douradas nos punhos das camisas.
- Limpe a humidade, o suor ou a sujidade com um pano macio logo que possível.
- Para retirar a sujidade entre os elos da bracelete, passe-a por água e, depois, use uma escova-de-dentes com cerdas suaves (tenha o cuidado de proteger o relógio de salpicos com película aderente, por exemplo).
- Limpe a humidade restante com um pano macio.
- Como algumas braceletes em titânio têm pinos/parafusos em aço inoxidável, material especialmente resistente, é possível ocorrer ferrugem nos elementos em aço inoxidável.
- Dependendo da quantidade de ferrugem que ocorrer na bracelete, é possível os pinos ficarem salientes ou caírem, ou o fecho não abrir.
- Se um pino ficar saliente, podem ocorrer danos pessoais. Neste caso, não use o relógio e solicite a sua reparação.

Bracelete em pele

- Uma bracelete em pele é suscetível à descoloração ou deterioração provocada por humidade, suor e luz direta.
- Limpe a humidade e o suor logo que possível, absorvendo-os suavemente com um pano seco.
- Não exponha o relógio a luz solar direta por períodos longos.
- Por favor tenha cuidado quando usa um relógio com uma bracelete em cor clara, uma vez que é passível de surgir sujidade.
- Não use um relógio com bracelete em pele que não seja uma bracelete Aqua Free quando nada ou quando trabalha com água, mesmo que o próprio relógio tenha resistência à água reforçada para uso quotidiano.

Bracelete em poliuretano

- Devido às características do material, a bracelete suja-se facilmente e pode apresentar manchas ou descoloração com o passar do tempo. Remova as impurezas com um pano ligeiramente húmido.
- Ao contrário das braceletes de outros materiais, as fissuras podem resultar no corte da bracelete. Tenha o cuidado de não danificar a bracelete com uma ferramenta com arestas.

Bracelete de borracha

- Devido às características do material, a bracelete suja-se facilmente e pode apresentar manchas ou descoloração com o passar do tempo. Remova as impurezas com um pano ligeiramente húmido.

Notas sobre irritações cutâneas e alergias

Irritações cutâneas provocadas por uma bracelete têm várias causas possíveis, tais como alergias a metais ou couros, ou reações cutâneas à fricção em poeira ou na bracelete em si.

Notas sobre o comprimento da bracelete

Ajuste a bracelete de forma a permitir alguma folga em relação ao seu pulso para garantir um arejamento adequado. Quando usar o relógio, deixe espaço suficiente para passar um dedo entre a bracelete e o seu pulso.



Resistência magnética (influência magnética)


A proximidade a um campo magnético pode fazer o relógio atrasar-se ou adiantar-se temporariamente, ou deixar de funcionar.

Indicação na tampa da caixa	Condição de uso	Nível certificado
	Mantenha o relógio a uma distância mínima de 5 cm de produtos magnéticos.	4800 A/m
	Mantenha o relógio a uma distância mínima de 1 cm de produtos magnéticos.	16.000 A/m
MAGNETIC RESISTANT 40000A/m	O relógio pode manter o seu desempenho na maioria dos casos em que está na proximidade de produtos magnéticos (pelo menos a 1 cm de distância), não só em circunstâncias normais do dia-a-dia, mas também num ambiente de trabalho especial.	40.000 A/m

* A/m (ampere-metro) é a unidade Internacional (unidade SI) para indicar o campo magnético.

Se o relógio ficar magnetizado e a sua precisão se deteriorar a um ponto que exceda o grau especificado para condições de uso normais. Neste caso, a desmagnetização e o reajustamento da precisão serão cobrados, mesmo que ocorram dentro do período de garantia.

Exemplos de produtos magnéticos comuns que podem afetar os relógios



Razão pela qual um relógio é afetado pelo magnetismo

A roda de balanço dispõe de um ímã que pode ser influenciado por campos magnéticos exteriores fortes.

Resolução de problemas

Avárias	Causas possíveis	Soluções
O relógio para de funcionar.	A mola principal não foi enrolada.	Enrole a mola principal ou abane o relógio durante alguns minutos para que o relógio comece a funcionar. Se esta ação não corrigir o problema, consulte o revendedor onde comprou o relógio.
O relógio atrasa-se/adianta-se.	O relógio foi deixado num ambiente com temperaturas extremamente altas ou baixas por muito tempo.	O relógio retomará a sua precisão quando voltar a um ambiente com temperaturas normais.
	O relógio esteve próximo de um objeto magnético.	Não é possível recuperar a precisão. A reposição da precisão original requer a desmagnetização (reparação). Consulte o revendedor onde o relógio foi adquirido.
	O relógio caiu, foi usado no decurso de uma atividade desportiva intensa, sofreu um impacto contra uma superfície dura, ou foi exposto a vibrações intensas.	Não é possível recuperar a precisão. Consulte o revendedor onde o relógio foi adquirido.
	Não foi realizada nenhuma intervenção de inspeção, ajuste ou limpeza de revisão por mais de 3 anos.	Consulte o revendedor onde o relógio foi adquirido.
A data muda durante o dia.	Não foi configurado corretamente o período AM/PM.	Avance o ponteiro das horas 12 horas, e ajuste a hora e a data.
O mostrador continua embaciado.	Uma pequena quantidade de água infiltrou-se no relógio devido à deterioração das juntas, etc.	Consulte o revendedor onde o relógio foi adquirido.

* Para a resolução de problemas não especificados no quadro anterior, consulte o revendedor onde o relógio foi adquirido.

■ ESPECIFICAÇÕES (Movimento)

Nº do Calibre	9SA5
Funcionalidades	Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, ponteiro dos segundos, indicador da data (Mudança Instantânea da Data)
Vibrações	36.000 vph (5 Hz)
Atraso/adiantamento	Taxa média diária*: -3 a +5 segundos
Sistema de alimentação	Corda automática com possibilidade de receber corda manual através da coroa
Reserva de energia	Durante aproximadamente 80 horas. *A partir do momento em que o relógio tem corda suficiente.
Rubis	47 rubis

Nº do Calibre	9SA4
Funcionalidades	Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, ponteiro dos segundos Indicador de reserva de energia
Vibrações	36.000 vph (5 Hz)
Atraso/adiantamento	Taxa média diária*: -3 a +5 segundos
Sistema de alimentação	Tipo de corda manual
Reserva de energia	Durante aproximadamente 80 horas. *A partir do momento em que o relógio tem corda suficiente.
Rubis	47 rubis

Nº do Calibre	9SC5
Funcionalidades	Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, ponteiro dos segundos, indicador da data
	Função cronógrafo: Ponteiro dos segundos do cronógrafo central
	Ponteiros das horas e minutos do cronógrafo
Vibrações	36.000 vph (5 Hz)
Atraso/adiantamento (Grand Seiko Standard, Cronógrafo)	Taxa média diária*: -3 a +5 segundos
Sistema de alimentação	Corda automática com possibilidade de receber corda manual através da coroa
Reserva de energia*	Durante cerca de 72 horas. *A partir do momento em que o relógio tem corda suficiente.
Rubis	60 rubis

Taxa média diária*: Um valor médio de taxas diárias medidas em 6 posições diferentes, antes do movimento individual ser montado numa caixa, sob condições artificialmente controladas ao longo de 17 dias (20 dias para o cronógrafo).

Reserva de energia*: A reserva de energia para 9SC5 aplica-se quando o cronógrafo está a funcionar. Quando o cronógrafo não está a funcionar, irá diferir.

Atenção: Dependendo das condições de uso (tais como o período durante o qual o relógio é usado no quotidiano, a temperatura ambiente e o estado de enrolamento da mola), a precisão pode exceder o intervalo referido acima. Por isso, para precisão quando o relógio é usado no quotidiano, os valores nominais estabelecidos são de -1 a +8 segundos por dia.

* As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, para melhoria do produto.